

# **Betriebsbuch**

für SBR-Kleinkläranlage KLARO und KLARO Easy mit Anlagensteuerung KLbasic und KLplus

Wir sorgen für klares Wasser













Keine Mechanik im Abwasser



Keine Pumpen im Abwasser




Keine stromführende **Technik im Abwasser** 

### WICHTIG:

- Dieses Betriebsbuch enthält Informationen über die Installation der Anlage bis zur Wartung und ist daher vor Inbetriebnahme der Anlage zu lesen!
- Es sind alle Sicherheitshinweise zu beachten!
- Das Betriebsbuch ist während der Betriebszeit der Anlage griffbereit aufzubewahren!

# Angaben zur Anlage

Für eventuelle Rückfragen im Laufe des Betriebes der Anlage sollten Sie die Daten Ihrer Anlage hier, wie folgt, eintragen. Mit Hilfe dieser Angaben kann Ihnen im Falle einer auftretenden Störung von unseren Mitarbeitern schneller geholfen werden. Die Daten finden Sie auf dem Typenschild, welches sich bei Innenschränken außen auf der Schranktür, bei Außenschränken sich im Inneren des Schrankes befindet.



3

INHALT	Seite
1. Über diese Betriebsanleitung	6
1.1. Originalsprache der Dokumentation	6
1.2. Vollständigkeit	6
1.3. Verantwortlichkeit	7
2. Sicherheit	7
2.1. Erklärung von Warnhinweisen und Verboten	7
2.2. Gefahrenhinweise	8
2.3. Warnhinweise	9
2.4. Einsatzausschluss	10
3. Gewährleistung	10
4. Funktion der SBR-Anlage	10
4.1. Anlagen zur Kohlenstoffelimination (Ablaufklassen C)	12
4.2. Anlagen mit zusätzlicher Stickstoffelimination (Ablaufklassen N und D)	13
4.3. Anlagen mit zusätzlicher Phosphatelimination (Ablaufklasse +P)	13
4.4. Anlagen mit zusätzlicher Hygienisierung (Ablaufklasse +H)	13
5. Die Steuerung der Kleinkläranlage	14
5.1. Anschlüsse an der Steuerung	16
5.2. Bedienen der Steuerung	17
5.2.1. Abfrage der Betriebsstunden	18
5.2.2. Manuelles Ansteuern der Ventile und des Schranklüfters über "Handbetrieb"	18
5.2.3. Datum/Uhrzeit einstellen	19
5.2.4. Ferienbetrieb einstellen	20
5.2.5. Fehler auslesen – Alte Störungen auslesen	21
5.2.6. Einstellungen anzeigen	21
5.2.7. Service Menue und Aktions-Code	21
5.3. Sicherungen wechseln	21
5.4. Funktionsweise des Netzausfallmeldegerätes	22
6. Zusatzfunktionen der Steuerung KLplus und KLbasic	22
6.1. Unterlasterkennung (KLplus)	22
6.1.1. Funktionsweise	23
6.1.2. Inbetriebnahme	23
6.1.3. Abschalten der Füllstandsmessung	25
6.1.4. Sicherheit und Störmeldungen	25
<ul><li>6.2. Optionale Zusatzfunktionen mit Erweiterungskabel (KLplus und KLbasic)</li><li>6.2.1. Anschluss eines externen Störmelders</li></ul>	26 26
6.2.2. Anschluss eines Schützes zur Schaltung des Verdichters	26
6.2.3. Anschluss eines UV-Reaktors	26
6.2.4. Phosphatfällung mit Dosierpumpe	26
7. Wartung, Instandhaltung und Betrieb	28
7.1. Aufgaben des Betreibers 7.1.1. Tägliche Kontrolle	29
7.1.1. Tägliche Kontrolle 7.1.2. Wöchentliche Kontrollen	29
7.1.2. Wochentliche Kontrollen 7.1.3. Monatliche Kontrollen	29 29
7.1.3. Monatilitie Kontrollen 7.1.4. Schlammentleerung	30
7.1.4. Schlammentieerung 7.2. Wartung und Instandhaltung durch einen Wartungsfachmann	31
7.2. Yvartang and instandinationg duron ement vvartangsidolillidill	31

# Betriebsbuch für KLARO Kleinkläranlagen

7.3. Betriebshinweise	32
8. Störungsmeldungen und Störungsbehebung	34
8.1. Störmeldung in der Anzeige	34
8.2. Ungewöhnliche Wasserstände - Beheben einer Störung	36
8.3. Mögliche Störfälle an Magnetventilen	37
ANHANG	38
9. Wartungsunterlagen	39
9.1. Vordruck für monatliche Kontrollvermerke	39
9.2. Wartungsprotokoll für KLARO Kleinkläranlagen	40
10. Technische Daten	42
10.1. Technische Daten der Steuerungen	42
10.1.1. Stromlaufplan EPP-Schrank mit KLbasic-Steuerung	43
10.1.2. Stromlaufplan EPP-Schrank mit KLplus-Steuerung	43
10.1.3. Stromlaufplan I-Schrank mit KLbasic-Steuerung	44
10.1.4. Stromlaufplan I-Schrank mit KLplus-Steuerung	44
10.1.5. Stromlaufplan A-Säule mit KLbasic-Steuerung	45
10.1.6. Stromlaufplan A-Säule mit KLplus-Steuerung	45
<ul><li>10.1.7. Stromlaufplan A-Säule, A-Schrank1+2 mit Warnleuchte mit KLplus-Steuerung</li><li>10.1.8. Geräteliste</li></ul>	46
10.1.9. Stromlaufplan Erweiterungskabel	47 48
11. EG-Übereinstimmungserklärung	49
12. Bauaufsichtliche Zulassungen	53
12.1. KLARO- Zulassungen im Kunststoffbehälter	53
12.2. KLARO- Zulassungen im Betonbehälter	53
13. Zusätzliche Prüfungen der Anlagen	71
13.1. Geprüfte Sicherheit durch den TÜV SÜD	71
13.2. Geprüfte Reinigungsleistung bei Unterlast	71
14. Datenblätter der Anlage	72
14.1. Kolbenverdichter Nitto	72
14.2. Drehschieberverdichter Becker und Rietschle	78
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	Seite
Abbildung 1 Membranrohrbelüfter	12
Abbildung 2 Membrantellerbelüfter	12
Abbildung 3 Ansicht der Bedieneinheit KLbasic	14
Abbildung 4 Ansicht der Bedieneinheit KLplus	14
Abbildung 5 Ansicht der Flüssigkristallanzeige während der Belüftungsphase	14
Abbildung 6 Ansicht des Bedienfeldes	15
Abbildung 7 Ansicht der Rückseite der Steuerung KLbasic	16
Abbildung 8 Ansicht der Rückseite der Steuerung KLplus	16
Abbildung 9 Systemskizze Beschickungsheber	23
Abbildung 10 Systemskizze Fällmitteleinrichtung	27
Abbildung 11 Fällmittelpumpe Concept	28
Abbildung 12 Fällmittelpumpe DSP 9911	28

# 1. Über diese Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung ist Teil des Produkts und ist <u>vor der Inbetriebnahme der Anlage</u> zu lesen. Betriebsanleitung während der gesamten Lebensdauer der Anlage aufbewahren und zum Nachschlagen bereithalten.

# 1.1. Originalsprache der Dokumentation

Diese Dokumentation wurde im Original in deutscher Sprache verfasst.

#### Urheberrecht

© KLARO GmbH

Spitzwegstraße 63

D-95447 Bayreuth

Technische Hilfe: 09 21 - 16 27 9 - 330

E-Mail: info@klaro.eu Netz: www.klaro.eu

Alle Rechte ausdrücklich vorbehalten. Vervielfältigung oder Mitteilung an Dritte, gleichgültig in welcher

Form, ist ohne schriftliche Genehmigung der KLARO GmbH nicht gestattet.

## 1.2. Vollständigkeit

Die vorliegende Anleitung wurde mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Jegliche Haftung des Herstellers aufgrund falscher oder fehlender Angaben sowie sprachlicher Mängel oder drucktechnischer Fehler in der Dokumentation ist ausgeschlossen. Sollten Sie noch Unvollständigkeiten und/oder Fehler feststellen, setzen Sie uns davon bitte unter oben stehender Adresse in Kenntnis.

Bei der Erstellung der Anleitung wurde auf größtmögliche Übereinstimmung der darin aufgeführten Fakten mit dem zugehörigen System geachtet. Alle technischen Daten, Maßangaben und Abbildungen in dieser Anleitung sind dennoch unverbindlich. Eventuelle Ansprüche an die konkrete Ausführung eines Systems können daraus nicht abgeleitet werden.

Wir behalten uns vor, im Rahmen von Verbesserungen und Weiterentwicklungen, Veränderungen an einem System vorzunehmen, ohne diese Anleitung zu ändern. Eine Verpflichtung zum Einbau veränderter Technik in bereits fertig gestellte und ausgelieferte Anlagen kann daraus nicht abgeleitet werden.

Diese Dokumentation wird regelmäßig aktualisiert.

Folgende Montageanleitungen müssen beachten werden und können bei Bedarf bei der KLARO GmbH angefordert werden:

- MoAnl KKA 0028 EPP und I-Schränke
- MoAnl KKA 0030 A-Schränke
- MoAnl KKA 0029 KLARO Nachrüstsatz,
- MoAnl KKA 0031C KLARO Classic
- MoAnl KKA 0031E KLARO Easy
- MoAnl 10 Externer Warnmelder
- MoAnl 11 Austausch Steuerung
- MoAnl 18 Tauchpumpe als Klarwasserheber
- MoAnl 19 Werkskalibrierung Steuerung
- MoAnl 20 Tauchpumpe f
  ür Zusatzpuffer

Druckstand: 03.2013

6

#### 1.3. Verantwortlichkeit

Jegliche Verantwortung des Herstellers entfällt bei:

- Nichtbeachtung oder nicht ausreichende Benutzung der Informationen dieses Handbuches,
- Gebrauch von Ersatzteilen oder Teilen am System, die nicht von der Firma KLARO GmbH freigegeben sind,
- unsachgemäße Bedienung der Kläranlage,
- Entfernung, Manipulation oder Überbrückung von Schutzeinrichtungen,
- nicht genehmigten Veränderungen am System,
- unvorschriftsmäßiger Ausführung von Wartung und Ersatzteilwechsel.

Eigenmächtige Veränderungen am System oder Betrieb des Systems außerhalb der vom Hersteller vorgegebenen Spezifikationen führen zum Erlöschen jeglicher Gewährleistungsansprüche.

# 2. Sicherheit

Dieses Kapitel beinhaltet Angaben zu Sicherheitsmaßnahmen und Restrisiken. Lesen Sie dieses Kapitel gut durch, bevor Sie die Anlage benutzen, um einen weitestgehend sicheren Umgang mit der Anlage zu gewährleisten.

## 2.1. Erklärung von Warnhinweisen und Verboten



Warnung vor einer Gefahr



Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung



Warnung vor Absturzgefahr



Warnung vor heißer Oberfläche



Warnung vor Handverletzungen



Warnung vor explosiven Atmosphären



Verbot von Feuer, offenem Licht und Rauchen

#### 2.2. Gefahrenhinweise

- 1. Zur Gewährleistung der Sicherheit müssen alle Personen, die in unmittelbaren Kontakt mit der Anlage kommen, den Inhalt dieser Dokumentation zur Kenntnis nehmen.
- 2. Es ist nicht erlaubt, das System für einen anderen Zweck einzusetzen als den vom Hersteller beschriebenen.
- Örtlich geltende Arbeits- und Sicherheitsvorschriften und Gesetze müssen immer befolgt werden, auch wenn diese in dieser Anleitung nicht explizit aufgeführt sind. Das Gleiche gilt für Umweltvorschriften.
- 4. Wenn der Betreiber Fehler oder Gefahren feststellt, muss der Hersteller oder die zuständige Wartungsfirma unmittelbar davon in Kenntnis gesetzt werden.
- Sicherheitsvorkehrungen dürfen während des normalen Betriebs der Maschine niemals entfernt oder überbrückt werden. Sicherheitsvorkehrungen dürfen ausschließlich durch den Wartungsmonteur bei Reparatur und Wartung vorübergehend überbrückt oder außer Funktion gesetzt werden.
- 6. Beim Umgang mit chemischen Stoffen sollte ein Kontakt mit den Chemikalien soweit wie möglich vermieden werden. Bevor mit diesen Stoffen gearbeitet werden darf, muss die Gebrauchsanweisung auf der Packung gelesen und befolgt werden.
- 7. Falls der Gebrauch von persönlicher Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz, etc.) vorgeschrieben ist, ist darauf zu achten, dass diese auch benutzt wird. Fehlerhafte oder beschädigte Schutzausrüstung ist unverzüglich gegen einwandfrei funktionsfähige Schutzausrüstung auszutauschen.
- 8. Arbeit an elektrischen Anlagen darf nur von Fachpersonal ausgeführt werden.
- 9. Alle Sicherheits- und Gefahrenhinweise an der Maschine sind stets in gut lesbarem Zustand zu halten.
- 10. Heiße Teile dürfen nicht in Kontakt mit explosionsgefährlichen oder leicht entflammbaren Chemikalien kommen.
- 11. Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten auf Elektro-Schaltschränke; ein Verschütten der Flüssigkeit kann zu Kurzschlüssen führen.
- 12. Die Anlage darf nicht unter Einfluss von Alkohol (möglichen Restalkohol vom Vortag beachten!) oder Medikamenten bedient werden, welche die Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit beeinträchtigen.
- 13. Vor allen Wartungs- und Reinigungstätigkeiten ist die Anlage stromlos zu machen.
- 14. Die Anlage ist, außer zu Wartungszwecken, immer eingeschaltet zu lassen, da sonst eine korrekte Abwasserreinigung nicht gewährleistet werden kann.

8

#### 2.3. Warnhinweise

Diese Hinweise unbedingt beachten, ansonsten können Personen- oder Sachschäden entstehen!



Montageort

Achten Sie darauf, dass der Maschinenschrank nicht oberhalb oder in unmittelbarer Nähe von Wassergefäßen montiert wird. Gefahr von Stromschlägen bei unsachgemäßer Montage.



Netzanschluss

Schließen Sie den Maschinenschrank nur an eine vorschriftsmäßig installierte 230 V Steckdose oder -erdleitung an, die entsprechend den technischen Daten mit einer Vorsicherung 16 A abgesichert ist.

Bei einem Gewitter können die am Stromnetz angeschlossenen elektrischen Geräte Schaden nehmen. Als Schutz wird eine Überspannungsschutzeinrichtung in der Hausinstallation empfohlen.

Die Anschlussleitung muss so verlegt werden, dass sie nicht zur Stolperfalle wird.



Explosive Atmosphäre

Die Steuerung darf nicht in Umgebungen mit potentiellen explosiven Atmosphären oder an Orten, an den brennbare Materialien vorhanden sind, montiert oder eingeschaltet werden. Funken in solchen Umgebungen können eine Explosion oder ein Feuer verursachen und dies kann zu Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen.



Interferenzen

Die Steuerung kann bei medizinischer Ausrüstung zu Fehlfunktionen führen. Das Gerät sollte daher nicht in der Nähe von medizinischen Geräten betrieben werden.



Beschädigungen

Die Steuerung darf nicht betrieben werden, wenn das Gehäuse oder die Isolation einer Leitung beschädigt oder gequetscht sind.



Servicearbeiten

Servicearbeiten am Maschinenschrank dürfen nur durch autorisiertes Fachpersonal bzw. Elektrofachkräfte durchgeführt werden.



Batterietausch

Die beiliegende Batterie muss nach dem Austausch fachgerecht entsorgt werden.



Spannungsversiorgung

Die Stromversorgung muss dauerhaft sichergestellt sein. Bitte achten Sie darauf, dass der Steuerschrank ausreichend abgesichert ist (16 A). Zusätzliche Stromverbraucher an derselben Sicherung können den Betrieb stören.

#### 2.4. Einsatzausschluss

Die Steuerung wurde eigens für den Einsatz in SBR-Kleinkläranlagen entwickelt. Die Steuerung darf nicht in Bereichen verwendet werden, die für Leib und Leben eine Gefahr darstellen:

- Steuerung von Maschinen, Fahrzeugen und sicherheitstechnischen Abläufen,
- · Forschungstechnik im Umgang mit gefährlichen Stoffen,
- Medizintechnik.
- · Kernkrafttechnik,
- usw.

# 3. Gewährleistung

Die Anlage / der Rüstsatz wurde nach dem neuesten Stand der Technik bemessen und produziert. Das Produkt hat unser Werk in einem fehlerfreien Zustand verlassen. Im Rahmen der Gewährleistung werden Mängel, die auf die Fabrikation oder das Material zurückzuführen sind, von uns kostenlos beseitigt. Diese Mängel müssen nachweislich trotz vorschriftsmäßigem Einbau und unter Beachtung der Einsatzbedingungen gemäß dieser Einbauanleitung aufgetreten sein. Bitte überprüfen Sie die Steuerung nach der Lieferung auf eventuelle Beschädigungen. Bei Mängeln wenden Sie sich bitte umgehend mit der Fehlerbeschreibung und Anlagenidentifikation an Ihren Vertragspartner/Händler.

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind verbindlich.

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass die Gewährleistung erlischt bei:

- unfachgerechtem Einbau,
- unüblichem Gebrauch,
- Überflutung,
- Blitzschlag und sonstiger Überspannung.

# 4. Funktion der SBR-Anlage

KLARO und KLARO Easy sind vollbiologische Kleinkläranlagen, die nach dem Prinzip des SBR-Verfahrens (Belebungsanlage im Aufstauverfahren) arbeiten. Die SBR-Anlage ist ausgelegt für die Einleitung des gesamten häuslichen Schmutzwassers. Die Einleitung anderer Abwässer, z.B. der Abwässer aus Gaststätten und / oder Gewerbebetrieben etc., ist dann zulässig, wenn diese bereits bei der Auslegung der Anlage bekannt waren und berücksichtigt wurden.

Biozide, toxisch wirkende oder biologisch nicht verträgliche Stoffe dürfen nicht in die Anlage gelangen, da sie die für die Abwasserreinigung wichtigen Bakterien behindern und zu biologischen Prozessproblemen führen (detaillierte Hinweise folgen auf den nächsten Seiten).

Für die Einhaltung der behördlichen Reinigungsanforderungen ist der Betrieb nach unseren Betriebsund Wartungsanweisungen dringend erforderlich. Sie finden diese Anweisungen auf den folgenden Seiten.

Die Anlage besteht grundsätzlich aus 2 Stufen: Einem Schlammspeicher mit integriertem Vorpuffer und einer Belebtschlammstufe im geschlossenen Aufstaubetrieb (SBR-Reaktor).

Der vorgeschaltete Schlammspeicher mit integriertem Puffer erfüllt folgende Funktionen:

- Speicherung von Primär- und Sekundärschlamm,
- Rückhaltung von absetzbaren Stoffen und von Schwimmstoffen,
- Speicherung des Zulaufwassers,

- Ausgleich von mengen- und konzentrationsbezogenen Schwankungen im Abwasserzufluss. Der Kläranlagenbetrieb erfolgt über eine Mikroprozessor-Steuerung, die den Luftverdichter und die Luftverteilung für die verschiedenen Heber über Magnetventile ansteuert.

Die für Sie zuständige Wasserbehörde hat Grenzwerte für die Wasserqualität des gereinigten Abwassers festgelegt. Dementsprechend haben Sie eine Anlage mit der Ablaufklasse erworben, welche diese Grenzwerte sicher einhält. Je nach Zulassung variieren sowohl der zeitliche Abstand der vorgeschriebenen Wartungen (im Abstand von 4 oder 6 Monaten) als auch der Umfang der zu prüfenden Ablaufwerte. Folgende Tabellen geben Ihnen eine Übersicht über die in der Wartung zu überprüfenden und einzuhaltenden Ablaufgrenzwerte je nach Ablaufklasse. In der zweiten Tabelle sind die Zulassungen und deren Zuordnung bezüglich Ablaufklasse und Häufigkeit der Wartung aufgeführt.

# Ablaufwerte:

Ablauf- klasse	CSB	BSB₅	NH <sub>4</sub> -N	N <sub>anorg</sub>	AFS	FC-Keime	$P_{ges}$
1110000	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[mg/l]	[ml]	[mg/l]
С	≤ 150	≤ 40	-	-	≤ 75	-	-
N	≤ 90	≤ 20	≤ 10	ı	≤ 50	-	_
D	≤ 90	≤ 20	≤ 10	≤ 25	≤ 50	-	_
+H	-	-	-	-	-	≤ 100/100	_
+P	-	-	-	-	-	-	≤ 2

Ablaufklasse C: Kohlenstoffabbau

Ablaufklasse N: Kohlenstoffabbau und zusätzliche Nitrifizierung

Ablaufklasse D: Kohlenstoffabbau, Nitrifizierung und Denitrifizierung

Ablaufklasse + P: mit zusätzlicher Einrichtung zur Phosphoreliminierung

• Ablaufklasse +H: mit zusätzlicher Einrichtung zur Hygienisierung des Ablaufwassers

Material der Behälter		Ablaufklasse	Nummer der Zulassung	Wartungen pro Jahr
		С	Z-55.3-148	
		N	Z-55.3-149	2
		D	Z-55.3-105	
Be	ton	C+P	Z-55.3-323	
		C +P +H	Z-55.3-369	•
	D+H		Z-55.3-214	3
		D+P	Z-55.3-69	
PP + PE PE		С	Z-55.3-156	
		N	Z-55.31-436	
	PP	N	Z-55.31-438	2
	PE	D	Z-55.31-435	
Kunststoff	PP	D	Z-55.31-437	
	PP + PE	C +P	Z-55.3-370	
	PP + PE	D+H	Z-55.3-215	3
	PP + PE	D+P	Z-55.3-155	

### 4.1. Anlagen zur Kohlenstoffelimination (Ablaufklassen C)

Das Verfahren ist eine Folge von 5 Arbeitsschritten, die zeitlich nacheinander ablaufen und mehrmals am Tag (in der Regel 4-mal) wiederholt werden.

### Arbeitsschritt 1 (Ventil 1): Beschickung

Das im Schlammspeicher zwischengelagerte Rohabwasser wird über einen Druckluftheber dem SBR-Reaktor zugeführt. Dieser ist so angeordnet, dass nur feststofffreies Wasser gepumpt wird. Durch eine spezielle Konstruktion des Hebers wird ein minimaler Wasserstand im Schlammspeicher garantiert. Eine Begrenzung des Wasserstandes durch weitere Bauteile (z.B. durch einen Schwimmerschalter) entfällt somit.

#### Arbeitsschritt 2 (Ventil 2): Belüftung

In diesem Arbeitsschritt wird das Abwasser belüftet und durchmischt. Die Belüftung erfolgt über am Kammerboden montierte Membranrohre oder -teller. Die Belüftungseinrichtung der Anlage

wird von einem extern aufgestellten Steuerschrank mit Umgebungsluft versorgt. Die benötigte Druckluft erzeugt ein Luftverdichter. Die Belüftung wird in der Regel intermittierend betrieben.





Abbildung 1: Membranrohrbelüfter



Abbildung 2: Membrantellerbelüfter

Durch diese Belüftung werden gleichzeitig zwei Effekte bewirkt:

- Die Mikroorganismen des Belebtschlammes werden mit Sauerstoff versorgt, der für ihre Stoffwechseltätigkeit und damit für den Abbau der Schmutzstoffe notwendig ist.
- es entsteht ein intensiver Kontakt zwischen Abwasser und Bakterien.

#### **Arbeitsschritt 3: Absetzphase**

Dieser Arbeitsschritt ist eine Ruhephase, in der keine Belüftung erfolgt. Der Belebtschlamm kann sich nach dem Schwerkraftprinzip absetzen (Sedimentationsphase). Es bildet sich im oberen Bereich eine Klarwasserzone und am Boden eine Schlammschicht aus. Eventuell auftretender Schwimmschlamm befindet sich über der Klarwasserzone.

# Arbeitsschritt 4 (Ventil 3): Klarwasserabzug

In dieser Phase wird das biologisch gereinigte Abwasser (Klarwasser) aus der SBR-Stufe abgesaugt. Dieser Pumpvorgang erfolgt durch Druckluft nach dem Mammutpumpenprinzip (Druckluftheber). Der Druckluftheber ist so konstruiert, dass eventuell auftretender Schwimmschlamm auf der Klarwasserschicht nicht abgepumpt wird. Ein minimaler Wasserstand in der SBR-Stufe wird ohne weitere Bauteile eingehalten.

## - Arbeitsschritt 5 (Ventil 4): Überschussschlammabzug

In diesem Arbeitsschritt wird mittels Druckluftheber der überschüssige Belebtschlamm aus der SBR-Reaktor-Kammer in die Schlammspeicher-Kammer zurückgeführt und dort gespeichert. Dieser Überschussschlamm wird in der Nähe des Bodens der SBR-Kammer abgesaugt.

Nach Abschluss dieses 5. Arbeitsschrittes kann der Reinigungsprozess mit Arbeitsschritt 1 neu beginnen.

Pro Tag werden in der Regel 4 der oben beschriebenen Zyklen abgearbeitet. Eine individuelle Anpassung der Schaltzeiten und der Zyklusanzahl ist nach Rücksprache mit der KLARO GmbH möglich. Diese Anpassung darf nur von einem autorisierten Wartungsfachbetrieb ausgeführt werden.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Anlage manuell auf Ferienbetrieb umzustellen. Der Ferienbetrieb ist ein stark reduzierter Betrieb der Anlage in längeren Perioden ohne Abwasserzufluss.

Mit der KLplus-Steuerung kann die Anlage abhängig von dem tatsächlichen Abwasseranfall betrieben werden. Voraussetzung ist die Aktivierung der Füllstandsmessung durch einen Fachmann.

**Wichtig:** Alle Kammern / Behälter sind zu belüften. Dies erfolgt in der Regel von der über das Dach entlüfteten Abwasserleitung. Falls erforderlich, sind zusätzliche Lüftungsleitungen oder Lüftungsöffnungen zu installieren. Dabei sind Lüftungsleitungen so anzuordnen, dass eine natürliche Lüftung möglich ist (Kaminwirkung).

# 4.2. Anlagen mit zusätzlicher Stickstoffelimination (Ablaufklassen N und D)

Der Stickstoffabbau erfolgt ebenfalls biologisch mit Hilfe von bestimmten Stämmen von Mikroorganismen. Anlagen mit zusätzlicher Nitrifikation schaffen mit besonders intensiver Belüftung optimale Lebensbedingungen für nitrifizierende Bakterien, welche Ammonium in Nitrat umbauen. Bei Anlagen, die darüber hinaus für zusätzliche Denitrifikation ausgelegt sind, wird über kurze Belüftungsstöße am Beginn der Belüftungsphase eine Umwälzung des Wassers und Anregung der denitrifizierenden Bakterien erreicht, welche Nitrat in elementaren Stickstoff umwandeln.

### 4.3. Anlagen mit zusätzlicher Phosphatelimination (Ablaufklasse +P)

Die Phosphatfällung erfolgt mittels Zudosierung von Polyaluminiumchlorid in den SBR-Reaktor. Zur Phosphatfälleinrichtung gehört eine herausnehmbare Halteplattform im Dom oder an der Trennwand des Behälters. Auf dieser Plattform ist der Fällmittelkanister untergebracht. Im Schaltschrank der Anlage befindet sich eine Dosierpumpe. Diese saugt das Fällmittel aus dem Fällmittelkanister und gibt es in den SBR-Reaktor frei. Die Zugabe des Fällmittels erfolgt während der Beschickungsphase des Reaktors. Die erforderliche Fällmittelmenge kann über die Dosierpumpe eingestellt werden. Während der Belüftungsphase erfolgt die Durchmischung. Das Fällmittel bildet mit dem Phosphat eine unlösliche Verbindung, die sich im Behälter gut absetzt.

Die Inbetriebnahme und die Handhabung der Pumpe ist unter Punkt 6.2.4 beschrieben.

#### 4.4. Anlagen mit zusätzlicher Hygienisierung (Ablaufklasse +H)

Das zusätzliche KLARO-UV-Modul dient zur Entkeimung des biologisch gereinigten Abwassers. Die Entkeimung erfolgt mittels ultravioletten Lichts (UV). Sie ist ein wirksames, wirtschaftliches und besonders umweltfreundliches Verfahren. UV-Licht tötet pathogene Mikroorganismen innerhalb von Sekunden ohne Rückstände, schädliche Nebenprodukte oder Geruchsbeeinträchtigungen. Die

Wirkungsweise des UV-Lichts wird durch den Einsatz besonders effektiver UVC-Strahlung (254 nm) genutzt. Sie bewirkt eine sekundenschnelle, photochemische Reaktion in der für alle Mikroorganismen lebensnotwendigen DNS (Desoxyribonucleinsäure). Dadurch wird der Mikroorganismus entweder abgetötet oder seine Vermehrungsfähigkeit zerstört.

Die UV-Bestrahlung führt bei den zur Entkeimung eingesetzten UV-Dosiswerten zu keinen unerwünschten Nebenreaktionen. Da dem Wasser durch die UV-Bestrahlung keine desinfektionswirksame Substanz zugesetzt wird, sind nach Passieren des UV-Reaktors keine Depotwirkungen vorhanden.

## 5. Die Steuerung der Kleinkläranlage

Die Bedienung der Anlage erfolgt über die Steuerung in der Schranktür (bzw. im Schrankinneren bei Außenschränken). Sie ermöglicht die Einstellung von Betriebsparametern, die Anzeige von Betriebszuständen und die Abfrage von Anlagenparametern sowie die Programmierung der Betriebszeiten durch einen Fachbetrieb.

Der Kontrast der Anzeige kann im Automatikbetrieb durch gleichzeitiges Betätigen der ESC- und der Pfeil-Tasten geändert werden.

Nachfolgende Abbildungen zeigen den Aufbau der Bedieneinheiten.

# Steuerung KLbasic

# Steuerung KLplus



Abbildung 3 Ansicht der Bedieneinheit KLbasic




Abbildung 4 Ansicht der Bedieneinheit KLplus

#### Anzeige des Betriebszustandes

Der Betriebszustand der Anlage wird durch die Leuchtdiode (Grün = Betrieb / Rot = Störung) und als Text auf dem LC-Bildschirm angezeigt.

Im normalen Betriebsmodus (Belüftungsmodus) hat die Flüssigkristallanzeige folgendes Aussehen:

Beluften 120.10m Belüftung Rest: 120.10 MIN

Abbildung 5 Ansicht der Flüssigkristallanzeige während der Belüftungsphase

Im Automatikbetrieb zeigt die Flüssigkristallanzeige die aktuelle Arbeitsphase und die verbleibende Restzeit dieses Arbeitsabschnittes an.

Tritt eine Störung auf, erscheint in der Flüssigkristallanzeige die Meldung, welches Bauteil gestört ist (z.B. Stoerung Verdichter).

→ Hinweis: Das Verhalten beim Vorliegen einer Störung ist unter Punkt 8 genauer dargestellt.

# Steuerung KLbasic Steuerung KLplus

# Folgende Arbeitsphasen werden angezeigt:

Anzeige KLbasic	Durchgeführter Vorgang	Anzeige KLplus
Beschick	Ventil 1 wird angesteuert, der Beschickungsheber fördert zu reinigendes Abwasser vom Schlammspeicher in den Bio-Reaktor.	Beschickung
Deni	Ventil 2 wird intermittierend angesteuert, der Belebtschlamm wird kurz mit dem Abwasser durchmischt. Es folgen lange Pausen (Reaktionszeiten).	Denitrifikation
Beluften	Ventil 2 wird angesteuert, der Bio-Reaktor wird in Intervallen belüftet.	Belüftung
Absetzen	Kein Ventil wird angesteuert, der Belebtschlamm setzt sich im Bio-Reaktor ab.	Absetzphase
Ablaufen	Ventil 3 wird angesteuert, das Klarwasser wird in den Ablauf gepumpt.	Ablaufphase
Uess-abz	Ventil 4 wird angesteuert, der Überschussschlamm wird vom Reaktor in den Schlammspeicher gepumpt.	Schlammabzug
Pause	Ventil 2 wird angesteuert, der Bio-Reaktor wird in Intervallen belüftet (wesentlich geringer als bei der Phase "Belüftung").	Zykluspause
Ferien	Ventil 2 wird angesteuert, der Bio-Reaktor wird in Intervallen belüftet, es wird kein Reinigungszyklus abgearbeitet.	Ferienbetrieb
XX.XX m	Anzeige der verbleibenden Zeit.	Rest: XXX.XX Min

Die Bedienung der Steuerung erfolgt grundsätzlich über den Tastaturblock.





Abbildung 6 Ansicht des Bedienfeldes

	Steuerung KLbasic		Steuerung KLplus			
Symbol	Tastenbelegung	Funktion		Symbol		
Set	Eingabetaste	Auswahl der Betri	Set			
$\triangle$	Blättern	Anzeigen der Betr				
Esc	Quittierung	Quittierung von Ei rung Quittierung von St	Esc			
	Zifferntasten	Programmierung of Eingabe von Ziffer	0 9			

### 5.1. Anschlüsse an der Steuerung

An der Rückseite der Steuereinheit KLbasic und KLplus befinden sich die Anschlussstecker und die Sicherungen.

Achtung: Bei allen Arbeiten an der elektrischen Anlage ist der Hauptschalter in Stellung "0" (AUS) zu bringen und der Netzstecker zu ziehen!




Abbildung 7 Ansicht der Rückseite der Steuerung KLbasic

# Anschlüsse:

- Anschluss für die Netzleitung
   V AC ~ 50 Hz,
- 2 X1: Bajonettanschluss für die Magnetventile,
- 3 X2: Schuko-Kupplung für Anschluss des Luftverdichters.
- 4 COM: Anschluss für Kommunikationsmodul, (optional) bzw. Schnittstelle für den PC,
- 5 F1: T8A Sicherung 8 Ampere, mittelträge, für den Netzanschluss,
- 6 F2: T2A Sicherung 2 Ampere, träge, für die angeschlossenen Verbraucher.
- 7 X4: Anschluss für Erweiterungskabel: externer Warnmelder.




Abbildung 8 Ansicht der Rückseite der Steuerung KLplus

### Anschlüsse:

- Anschluss für die Netzleitung
   230 V AC ~ 50 Hz,
- 2 X1: Bajonettanschluss für die Magnetventile.
- 3 X2: Schuko-Kupplung für Anschluss des Luftverdichters,
- 4 COM: Anschluss für Kommunikationsmodul, (optional) bzw. Schnittstelle für den PC.
- 5 F1: T8A Sicherung, für den Netzanschluss.
- 6 F2: T2A Sicherung 2 Ampere, träge, für die angeschlossenen Verbraucher,
- 7 Anschluss für Temperaturfühler, muss eingesteckt sein!
- 8 X3: Anschluss für Erweiterungskabel: UV-

Steuerung KLbasic	Steuerung KLplus
	Lampe und Dosierpumpe,  9 X4: Anschluss für Erweiterungskabel: externer Warnmelder und Schützüberwachung,
	10 P: Anschluss für Druckmessschlauch.

# 5.2. Bedienen der Steuerung

Sie können aus dem Automatikbetrieb heraus verschiedene Abfragen starten.

Durch Drücken von Set gelangen Sie auf die erste Bedienungsebene. Sie können nun mit den beiden Pfeiltasten und anschließendes Drücken von Set die einzelnen Abfragen aufrufen:

Durch Drücken von Set gelangen Sie auf die erste Wartungsebene. Sie können nun mit den beiden Pfeiltasten und anschließendes Drücken von Set die einzelnen Abfragen aufrufen:

Anzeige KLbasic	Bedeutung	Anzeige KLplus
Betriebszustand	Aktuelle Arbeitsphase verbleibende Zeit	Betriebszustand
Restzeit	·	Restzeit
Betr.Std	Anzeige der Betriebsstunden der einzelnen Ventile und	Betriebsstunden
anzeigen	des Verdichters	Zählerstand
Handbetrieb	Manuelles Ansteuern der Ventile	Handbetrieb
		Funktion
Hh:mm dd	Aktuelle Uhrzeit, Tag und Datum. Kann über SET einge-	Datum
dd-mm-jj	stellt werden	Uhrzeit
Ferien-	Einstellen des Ferienbetriebes (max. 90 Tage)	Ferienbetrieb
Eingabe	, , ,	Datum einstellen
Fehler	Aufgetretene Betriebsstörungen werden hier gespeichert	Alte Störungen
anzeigen	und können ausgelesen werden. Über Set wechselt	auslesen
	man zwischen der Fehlermeldung und dem dazugehöri-	
	gen Datum	
Einstell	Über die Pfeiltasten können die aktuellen Einstellungen	Einstellungen
anzeigen	eingesehen werden	anzeigen
Aktions-Code	Für Fachpersonal	Aktions-Code

	Steuerung KLbasic	Steuerung KLplus
Service	Für Fachpersonal	Service Menü
Menue	. d doporoonid	Code eingeben

# 5.2.1. Abfrage der Betriebsstunden

Drücken Sie die Set -Taste. Auf dem Bildschirm erscheint:

Betr.Std Anzeigen

Durch nochmaliges Betätigen von die Betriebsstunden mittels der Pfeiltasten für die Ventile 1-4 nacheinander aufrufen werden. Danach werden die gesamten Betriebsstunden des Verdichters angezeigt.

Durch einmaliges Drücken von Esc gelangen Sie zurück auf die Anzeige "Betriebsstunden anzeigen". Durch Drücken von gelangen Sie ins Menü "Handbetrieb".

Drücken Sie die Set -Taste. Auf dem Bild-schirm erscheint:

Betriebsstunden Zählerstand

Durch erneutes Drücken von Set wird die Anzahl der Betriebsstunden von Ventil 1 (Beschickung) angezeigt. Durch Betätigen der Pfeiltasten können Sie die Betriebsstunden der weiteren Ventile, des Verdichters, der UV-Lampe und der Pumpe für die Phosphatfällung nacheinander aufrufen. Außerdem wird die Auslastung der Anlage angezeigt.

Durch einmaliges Drücken der Taste gelangen Sie zurück auf die Wartungsebene. Nochmaliges Drücken stellt den Automatikbetrieb wieder ein.

→ Hinweis: Sollten Sie 10 min. keine Taste drücken, stellt sich automatisch der Normalbetrieb ein.

## 5.2.2. Manuelles Ansteuern der Ventile und des Schranklüfters über "Handbetrieb"

Jedes Ventil sollte bei der Überprüfung mindestens 5 Sekunden laufen, da die Überwachung der Stromaufnahme der Ventile einige Zeit in Anspruch nimmt, ehe eine eventuelle Störung erkannt wird. Im Anschluss zu den Ventilen kann der Schranklüfter, soweit vorhanden, ebenfalls angesteuert und überprüft werden.

Im Automatikbetrieb drücken Sie Set, betätigen Sie dann die Pfeiltaste bis auf dem Bildschirm folgende Anzeige erscheint:

Handbetrieb

Durch erneutes Drücken der Set Taste erhalten Sie folgende Anzeige:

Drücken Sie Set, betätigen Sie dann die Pfeiltaste bis auf dem Bildschirm folgende Anzeige erscheint:

Handbetrieb Funktion

Durch erneutes Drücken von Set und Auswahl mit den Pfeiltasten kann

# Steuerung KLbasic

Ventil1 AUS

Durch Betätigung von Set können Sie das gewählte Ventil an- und ausschalten.

Mit den Pfeiltasten können die einzelnen Ventile ausgewählt werden. Durch einmaliges Drücken von gelangen Sie zurück auf die Anzeige "Handbetrieb".

# 5.2.3. <u>Datum/Uhrzeit einstellen</u>

Drücken Sie Set, betätigen Sie dann die Pfeiltasten bis auf dem Bildschirm folgende Anzeige erscheint (Beispiel):

20:15 Mo 19-12-07

Durch Drücken von Set kann Uhrzeit und Datum mit den Pfeiltasten eingestellt werden.

Zum Bestätigen der Korrektur muss jeweils ebenfalls Set gedrückt werden.

Durch einmaliges Drücken von gelangen Sie weiter auf den Ferienbetrieb. Durch Drücken von gelangen Sie zurück in den Handbetrieb.

# Steuerung KLplus

nun der Handbetrieb für alle Funktionen eingestellt werden.

Die Anzeige des Bildschirms lautet am Beispiel Ventil 1 nun:

Handbetrieb Ventil1: AUS

Durch betätigen der Ziffern "1" für "EIN" und "0" für "AUS" können Sie das Ventil 1 im Handbetrieb an- und ausschalten. Mit den übrigen Ventilen kann ebenso verfahren werden. Die Auswahl erfolgt wie zuvor beschrieben mit den Pfeiltasten

Durch einmaliges Drücken der Esc-Taste gelangen Sie zurück auf die Wartungsebene. Nochmaliges Drücken stellt den Automatikbetrieb wieder ein.

Drücken Sie Set, betätigen Sie dann die Pfeiltasten bis auf dem Bildschirm folgende Anzeige erscheint (Beispiel):

19-12-2007 Mo 20:15:56

Durch Drücken von

Set kann Uhrzeit und

Datum mit den Zifferntasten eingestellt werden. Zum Bestätigen der Korrektur muss jeweils ebenfalls

Set gedrückt werden.

Durch einmaliges Drücken von gelangen Sie weiter auf den Ferienbetrieb. Durch Drücken von gelangen Sie zurück in den Handbetrieb.

Eine korrekt eingestellte Uhr- und Datumsanzeige der Anlage ist zwingend erforderlich, damit die Aufzeichnung der Betriebsstunden und mögliche Störungen nachvollzogen werden können. Die integrierte Uhr arbeitet mit einer Genauigkeit von max. 5 min Abweichung pro Jahr. Eine automatische Umschaltung von Sommer- und Winterzeit erfolgt nicht.

→ Hinweis: Sollten Sie 10 min. keine Taste drücken, stellt sich automatisch der Normalbetrieb ein.

# Steuerung KLbasic

# Steuerung KLplus

### 5.2.4. Ferienbetrieb einstellen

→ Hinweis: Der Ferienmodus hat einen reduzierten Betrieb der Kläranlage zur Folge. Er ist nur dann anzuwenden, wenn in dem gewählten Zeitraum kein Abwasser in die Kläranlage eingeleitet wird. Abwasser, das während des Ferienbetriebes in die Anlage gelangt, wird nicht gereinigt. Das Ein- und Ausschalten des Ferienbetriebes erfolgt automatisch zu den von Ihnen eingetragenen Daten.

Drücken Sie Set, betätigen Sie dann die Pfeiltasten bis auf dem Bildschirm folgende Anzeige erscheint:

Ferien-Eingabe

Durch erneutes Drücken von Set wird die Eingabe der Feriendaten freigegeben:

## Ferienbeginn:

Durch Drücken von wird Tag, Monat und Jahr im Format TT-MM-JJ eingegeben. Nach jeder Tages-, Monats- oder Jahres-Eingabe ist zu drücken.

#### Ferienende:

Durch Drücken von wird Tag, Monat und Jahr im Format TT-MM-JJ eingegeben. Nach jeder Tages-, Monats- oder Jahres-Eingabe ist zu drücken.

Mit Set beenden Sie die Eingabe der Daten für den Ferienbetrieb und speichern diese ab.

Durch Drücken von Esc gelangen Sie zurück zur Anzeige des Automatikbetriebes.

Drücken Sie Set, betätigen Sie dann die Pfeiltasten bis auf dem Bildschirm folgende Anzeige erscheint:

Ferien Datum Einstellen

Durch erneutes Drücken der Set -Taste wir die Eingabe der Feriendaten freigegeben:

Ferien Beg.: <u>2</u>1-05-2007

Erneutes Drücken der Set -Taste und Eingabe des Enddatums des Ferienbetriebs über die Zifferntasten:

Ferien Ende.: <u>2</u>1-05-2007

Mit der Set Taste speichern Sie die Eingabe der Daten für den Ferienbetrieb und verlassen diese Funktion.

→ Der Ferienbetrieb kann maximal für 90 Tage eingestellt werden.

Durch einmaliges Drücken von gelangen Sie zurück auf die Wartungsebene. Nochmaliges Drücken stellt den Automatikbetrieb wieder ein.

→ **Hinweis:** Sollten Sie 2 min keine Taste drücken, stellt sich automatisch der Normalbetrieb ein, ohne dass eine Speicherung des gerade eingegebenen Datums erfolgt.

Steuerung KLbasic	Steuerung KLplus
-------------------	------------------

### 5.2.5. <u>Fehler auslesen – Alte Störungen auslesen</u>

Die Steuerung speichert Störmeldungen und das Bedienen der Ventile über die Funktion "Handbetrieb" im so genannten Logbuch. Über diese Funktion können die vergangenen Störmeldungen mit Datum und Uhrzeit abgerufen werden. Die einzelnen Meldungen kann man mithilfe der Pfeiltasten aufrufen. Über "Esc" kann der Menüpunkt wieder verlassen werden.

→ Hinweis: Es können 128 Störmeldungen gespeichert werden. Ist diese Anzahl erreicht, wird jeweils für eine neue Meldung die älteste gelöscht. Der Speicher kann vom Wartungsfachmann im Service-Menü über den Befehl "Logbuch leeren" gelöscht werden.

#### 5.2.6. Einstellungen anzeigen

Unter diesem Menüpunkt können die aktuellen Einstellungen der Steuerung eingesehen werden. Eine Veränderung dieser Einstellungen ist nicht möglich. Dieser Menüpunkt dient zur Analyse der Einstellungen ohne dabei Änderungen vorzunehmen.

#### 5.2.7. Service Menue und Aktions-Code

Im Service-Menü können Betriebsparameter verändert werden. Der Zugang ist durch einen Code geschützt. Die Betriebsparameter können auch mittels eines bestimmten Aktions-Codes verändert werden. Diese zweite Wartungsebene ist ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal vorbehalten!

# → Bei eigenmächtigem Eingriff in die Steuerungseinstellungen erlischt der Gewährleistungsanspruch!

## 5.3. Sicherungen wechseln

Vor dem Wechseln der Sicherungen ist die Anlage mithilfe des roten Hauptschalters auszuschalten!

Zum Wechseln oder zur Kontrolle der Sicherungen muss der Steuer- und Maschinenschrank mit dem mitgelieferten Schlüssel geöffnet werden.

Auf der Rückseite der Steuerung befinden sich die oben beschriebenen Feinsicherungen.

Verwendete Sicherungen:

Feinsicherung	230 V / 50 Hz
Zuleitung F1	8 A, mittelträge
Verbraucher F2	2 A, träge

Zum Wechsel der Feinsicherungen gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Drehen Sie, unter leichtem Druck, mit einem Schlitzschraubendreher SL 1,0 x 5,5 den Kopf der Halterung eine Vierteldrehung nach links (gegen den Uhrzeigersinn)
- Entnehmen Sie den Kopf der Halterung mit der Sicherung
- Wechseln Sie die Sicherung
- Stecken Sie den Kopf mit der Sicherung in die Öffnung der Halterung
- Drücken Sie mit einem Schraubendreher leicht auf den Kopf der Halterung und verankern Sie die Sicherung durch Drehen des Kopfes um eine Vierteldrehung nach rechts (mit dem Uhrzeigersinn).

#### → Hinweis:

Sollten Sie das Problem nicht beheben können, setzen Sie sich bitte möglichst schnell mit Ihrer Wartungsfirma oder mit KLARO in Verbindung.

## 5.4. Funktionsweise des Netzausfallmeldegerätes

Die Steuerung ist mit einem Netzausfallmelder ausgestattet, welcher über eine integrierte Notstromversorgung (Pufferung) gespeist wird. Im Auslieferungszustand befindet sich die Notstromversorgung im leeren Zustand. Diese lädt sich nach dem Einschalten der Steuerung auf. Bei Stromausfall reicht die Ladung einer Notstromversorgung zur Signalisierung des Netzausfalles für ca. 12 Stunden. Wird die Notstromversorgung nicht durch Netzausfälle beansprucht, so wird durch einen Schaltkreis die Entladung der Notstromversorgung verhindert.

<u>Wichtig:</u> Bei einem Netzausfall wird die Einstellung der Uhrzeit / des Datums mittels einer extra Pufferung ca. 10 Tage lang mit Strom versorgt. Alle gespeicherten Daten wie Betriebsstunden, Programmeinstellungen usw. bleiben erhalten. Bei nicht eingestelltem Datum und Uhrzeit werden jedoch keine wöchentlichen Betriebsstunden der Aggregate mehr abgespeichert. Zukünftige Fehlermeldungen werden mit einem falschen Datum abgespeichert.

Wird die Anlage vom Netz getrennt (z.B. durch Stromausfall, bei Durchbrennen der internen Sicherung oder dem Trennen von der Steckdose) gibt das Meldegerät abwechselnd ein akustisches und optisches Signal unabhängig von der Ursache. Das Gerät reagiert auf einen Netzausfall mit einer Verzögerung von 5 Sekunden. Dadurch wird vermieden, dass kurze Ausfälle, die z.B. bei einem Gewitter öfter auftreten, aber die Gesamtfunktion der Kläranlage nicht beeinträchtigen, unnötig signalisiert werden.

- Nach 5 Sekunden Verzögerung folgt ein intermittierender Piepton mit rotem Blinksignal. Im Abstand von 5 Sekunden zu einander folgen immer wieder fünf Blinksignale mit einem Piepton für ca. 12 Stunden (bei voll geladener Notstromversorgung).
- Eine Abschaltung des Gerätes ist in diesem Zustand nicht möglich.

Die Wiederkehr der Netzspannung setzt das Gerät ohne weitere Tastenbetätigung zurück in den Überwachungszustand und die Steuerung läuft an der unterbrochenen Stelle weiter. Die Störmeldung verschwindet automatisch. Bei entladener Notstromversorgung wird wieder mit einer Zykluspause gestartet.



Stromausfall

→ Achtung: Ist die Anlage länger als 24 Stunden vom Netz getrennt, ist eine Reinigung des vorhandenen Abwassers nicht oder nur noch stark eingeschränkt möglich. Anlage nie abschalten (Ausnahme sind Wartung von Anlagenteilen und funktionseinschränkende Störungen der Anlage)

### 6. Zusatzfunktionen der Steuerung KLplus und KLbasic

# 6.1. Unterlasterkennung (KLplus)



Fehlfunktion

→ Achtung: Die Aktivierung des füllstandsabhängigen Betriebes ist durch einen Wartungsmonteur oder einen Sachverständigen durchzuführen. Eine falsche Kalibrierung der Anlage kann dazu führen, dass die Anlage permanent im Sparbetrieb (Zykluspause) läuft! Eine ordentliche Reinigung ist dann nicht möglich!

Die Steuerung KLplus ist serienmäßig mit einem Drucksensor ausgestattet, über welchen der Füllstand in der ersten Kammer festgestellt werden kann. Diese Funktion dient zur Energieeinsparung bei geringem Abwasserzufluss. Im Auslieferungszustand ist diese Funktion ausgeschaltet. Bei Inbetriebnahme läuft die Anlage im Automatikbetrieb unabhängig von der Menge des zulaufenden Abwassers.

#### 6.1.1. Funktionsweise

Der Wasserstand wird über den Druck im Beschickungsheber während der Beschickungsphase gemessen. Überschreitet der Wasserstand Schlammspeicher/Puffer (Kammer 1) eine vorher eingestellte Füllstandshöhe ("Füllstandmessung Einstellung"), startet die Anlage einen Reinigungszyklus. Wird der Füllstand nicht erreicht, geht die Anlage für 6 Stunden in Zykluspause. Hier wird nur sporadisch der SBR-Reaktor belüftet, um die Bakterien am Leben zu erhalten. Wurde nach 4 hintereinander folgenden Messungen nicht der voreingestellte Wasserstand in der ersten Kammer erreicht. pumpt die Anlage über den Überschussschlammheber Wasser aus dem Reaktor in die erste Kammer zurück. Nach dem Rückpumpen misst die Anlage erneut den Wasserstand. So wird auch bei keinem oder geringem Abwasserzulauf nach ei-




Abbildung 9 Systemskizze Beschickungsheber

ner gewissen Zeit neues Futter dem Reaktor zugeführt. Damit kann die normale Reinigungsleitung auch bei Abwesendheit oder Unterlast über eine längere Zeit erhalten werden.

Die Anzahl der durchgeführten Reinigungszyklen kann über den Menüpunkt Betriebsstunden abgefragt werden. Dabei werden die tatsächlich durchgeführten Reinigungszyklen mit den im Automatikbetrieb ablaufenden Zyklen (4 pro Tag) ins Verhältnis gesetzt und als Prozentzahl angezeigt (25% bis 100% Auslastung).

#### 6.1.2. Inbetriebnahme



Bei Arbeiten an geöffneter Abdeckung der Klärgrube besteht Stolper- und Sturzgefahr!

Die offene Grube muss mit geeigneten Maßnahmen abgesichert werden. Sturzgefahr

Die erste Kammer (Schlammspeicher / Puffer), in der sich der Beschickungsheber befindet, muss mit Wasser bis zu der Höhe gefüllt werden, an der ein Reinigungszyklus ausgelöst werden soll. Dieser Wasserstand ist abhängig von der Geometrie des Behälters und den angeschlossenen EW. Die empfohlenen Pufferhöhen a über dem minimalen Wasserstand sind für die verschiedenen Konstellationen in der nachfolgenden Tabelle angegeben.

### Empfohlene maximale Pufferhöhen a im Schlammspeicher / Puffer:

Nachrüstung bei Rundbehältern:

SBR-Kammer		Halbkreis											
	Q	Ø 2,0 m Ø 2,2 m Ø 2,5m											
EW-Zahl	4	6	8	4	6	8	12	4	6	8	12	16	20
a [cm]	10	15	20	8	12	16	24	6	9	12	18	24	31

SBR-Kammer		Vollkreis																	
		Ø 2,	0 m				9	Ø 2,2 ı	m						Ø 2	,5m			
EW-Zahl	8	12	16	20	16	20	25	30	35	40	50	12	16	20	25	30	35	40	50
a [cm]	10	14	20	24	16	20	25	30	35	40	50	9	12	15	20	23	27	31	38

# Klaro-Behälter Beton:

EW-Zah											
		4	6	8	8	12	16	20	25	40	50
Behälter	typ						2x	2x	2x	4x	4x
		ZK224	ZK224	ZK225	ZK226	ZK228	EK225	EK226	EK228	EK226	EK228
Höhe a	[cm]	8	12	16	16	24	16	20	25	20	25
Höhe b	[cm]	101	105	124	150	193	124	154	194	154	194

EW-Zahl								
	12	16	20	30	35	40	40	50
Behältertyp				2x	2x	2x	EK/ZK/E	EK/ZK/E
	ZK259	ZK2510	ZK2512	EK2510	EK2512	EK2512	K 259	K 2512
Höhe a [cm]	18	24	31	23	27	31	20	25
Höhe b [cm]	178	190	238	189	234	238	180	232

Klaro Easy:

	- J ·											
	(	Cristal	I		Carat							
EW-	4	6	8	4	6	8	10	12	16	20	25	35
Zahl												
Тур		2x 2,65	5	3,75	4,80	6,50	2x 3,75	2x 4,80	2x 6,50	4x 3,75	4x 4,80	4x 6,50
a [cm]	6	11	15	10	13	15	13	13	15	11	15	18
b [cm]	106	111	115	106	128	145	109	128	148	106	132	154

# 1. Schritt: Kalibrieren des Drucksensors

Das Kalibrieren des Sensors ist für die erste Inbetriebnahme zwingend erforderlich. Bitte gehen Sie dazu sorgfältig die folgenden Punkte der Reihe nach durch:

	ce Code gabe	Gehen Sie zum Menü-Punkt "SERVICE CODE EINGABE", drücken Sie die Set-Taste und geben Sie nach Aufforderung folgenden Code ein: 9999
	rieren? ein	Wählen Sie über die Pfeiltasten (←→) "KALIBRIEREN JA" und bestätigen Sie mit der Set -Taste und starten die Kalibrierung …
Messu	ıng läuft	Es erfolgen automatisch 3 Messvorgänge
	e aktuell d: 000 cm	Geben Sie hier den aktuellen, von Ihnen mit Zollstock gemessenen Füllstand b von Kammer 1 ein (gemessen von Behältersohle bis Wasseroberfläche)

	und bestätigen Sie mit
Abspeichern?	Das nun angegebene Maß gibt den Abstand c vom Behälterboden zum Ein-
cm Nein	blaspunkt des Hebers an. Wählen Sie über die Pfeiltasten (←→) "Abspei-
	chern Ja" und bestätigen Sie mit der Set-Taste. Die Kalibrierung ist damit
	beendet und Sie können dieses Menü mit der "ESC"-Taste verlassen.

### 2. Schritt: Einstellen der Steuerungsparameter

Das Einstellen der Steuerungsparameter für die Füllstandsmessung ist für eine korrekte Funktion der Anlage zwingend erforderlich. Bitte gehen Sie dazu sorgfältig die folgenden Punkte der Reihe nach durch:

Service Code	Gehen Sie zum Menü-Punkt "SERVICE CODE EINGABE", drücken Sie die
Eingabe	Set - Taste und geben Sie nach Aufforderung den allgemeinen Service-Code
	ein.
Füllstandsmessung	Wählen Sie über die Pfeiltaste nach links (←) "Füllstandmessg Einstellung"
Einstellung	und bestätigen Sie mit der <sup>Set</sup> -Taste.
Füllstand	Geben Sie hier den Wasserstand bein, ab welchem ein Klärzyklus gestartet
Start ab: 000 cm	werden soll. Bestätigen Sie mit der <sup>Set</sup> -Taste.
Rezirkulation	Geben Sie über die Zifferntasten den Wert "2 min" ein und bestätigen Sie mit
2 min	der Set -Taste. Die erforderlichen Einstellungen sind damit beendet und Sie
	können das Menü mit "ESC" verlassen.
Warnung Überstau	(ab Software 8.29)
ab: 000 cm	→ HINWEIS: Das Aktivieren der Überstauwarnmeldung ist für eine korrekte
	Funktion der Anlage nicht zwingend erforderlich. Bei Abspeicherung des
	Wertes 000 cm bleibt diese Warnmeldung deaktiviert.

Zur Aktivierung messen Sie die Höhe zwischen Boden des Behälters und Unterkante des Notüberlaufes in der Trennwand oder bei Vollkreisanlagen am Ablauf. Bei Behältern können Sie den für Ihre Anlage zutreffenden Wert aus der unten stehenden Tabelle eingeben. Die Bezeichnung Ihres Behälters entnehmen Sie bitte dem dazugehörigen Lieferschein. Bestätigen Sie mit der Set -Taste.

→ Bei Abspeicherung des Wertes 000 cm ist die Warnmeldung bei Überstau deaktiviert.

#### 3. Schritt: Funktionskontrolle

Die Füllstandsmessung kann nun auch im Handbetrieb zur Kontrolle ausgeführt werden. Dazu muss die Füllstandsmessung mit Ziffer "1" eingeschaltet werden. Die Steuerung führt selbstständig eine Messung aus. Nach Ablauf des Vorganges erscheint der gemessene Wert.

# 6.1.3. Abschalten der Füllstandsmessung

Um die Füllstandsmessung abzuschalten und die Zyklen wieder zeitabhängig ablaufen zu lassen, muss der oben beschriebene 2. Schritt wiederholt werden. Der Wasserstand b muss auf 0 cm gesetzt werden. Die Rezirkulation kann auf 2 Minuten eingestellt bleiben.

# 6.1.4. Sicherheit und Störmeldungen

Wenn der Sensor einen Wert unter 40 mbar misst, erscheint im Display die Meldung: "Störung: Min. Füllstand". Die Anlage schaltet in diesem Fall in den normalen zeitgesteuerten Betrieb zurück. Die Ursache hierfür ist entweder ein zu niedriger Wasserstand (≤ 40 cm) im Schlammspeicher / Puffer oder

eine Leckage in der Druck- oder Messleitung. Wir empfehlen in diesem Fall sich an den Hersteller zu wenden.

## 6.2. Optionale Zusatzfunktionen mit Erweiterungskabel (KLplus und KLbasic)

Durch das Anschließen eines Zusatzkabels an den Anschluss X3 oder X4 kann die Funktionalität der Steuerung erweitert werden.

Folgende Erweiterungen sind möglich:

- Anschluss einer Phosphatdosierpumpe (→ X3 / ST5),
- Anschluss eines externen Warnmelders (→ X4) auch bei **KLbasic**,
- Überwachung eines Schützes für Drehstromverdichter (→ X4),
- Anschluss eines UV-Reaktors (→ X3 / ST8).

## 6.2.1. Anschluss eines externen Störmelders

Über den potentialfreien Ausgang X4 kann ein externer Warnmelder wie z.B. eine außerhalb des Schrankes montierte Warnlampe angeschlossen werden.

Nähere Angaben finden Sie im Anhang oder in der MoAnl 10 Externe Warnmelder.

# 6.2.2. <u>Anschluss eines Schützes zur Schaltung des Verdichters</u>

Hat der zu eingebaute Verdichter eine Stromaufnahme größer als 6 Ampere, ist zusätzlich ein Schütz im Schrank eingebaut, über das der Verdichter angesteuert wird. Über den Eingang Schützüberwachung X4 wird der Schaltzustand des Schützes überwacht.

#### 6.2.3. Anschluss eines UV-Reaktors

Über den Anschluss (X3 / ST8) kann ein nachgeschalteter UV-Reaktor an die Steuerung angeschlossen werden. Nähere Angaben finden Sie im Anhang oder in der **MoAnl 06 UV-Anlagen.** 

#### 6.2.4. Phosphatfällung mit Dosierpumpe



Fällmittel

→ Achtung: Eisen(III)-chlorid ist gesundheitsschädlich beim Verschlucken und reizt die Haut. Es besteht die Gefahr ernster Augenschäden.

In Verbindung mit Alkalimetallen, Allychlorid und Ethylenoxid besteht Explosionsgefahr.

Vor Verwendung von Phosphatfällmitteln das dazugehörige Sicherheitsdatenblatt

lesen!

Bei Umgang mit Eisen(III)-chlorid Schutzkleidung tragen.

Fällmittelbehälter vor fremden Zugriff und Kindern fernhalten.

Über den Anschluss (X3 / ST5) kann eine Phosphatdosierpumpe an die Steuerung angeschlossen werden.

Anlagen, welche mit der Funktion der Phosphatfällung ausgeliefert werden, besitzen hierfür eine Schlauchpumpe im Schrank. An die Pumpe sind ein Saug- und ein Druckschlauch angeschlossen.

Die Laufzeit der Schlauchpumpe wird durch die eingestellte Zeit für Pumpe im Service-Menü bestimmt.

Die Menge der Fällmittelzugabe ist damit abhängig von der eingestellten Zeit. Die große Pumpe Compact verfügt über ein Potentiometer zur Leistungseinstellung. Die u. g. Tabelle gibt einen Überblick über die Dosiermöglichkeit. Die jeweils notwendige Dosiermenge ist der bauaufsichtlichen Zulassung zu entnehmen (siehe CD).

Zur Inbetriebnahme der Fällmitteleinrichtung ist der Behälter mit dem Fällmittel an einem frostsicheren Ort unterzubringen (z.B. Maschinenschrank, auf der Trennwand oder im Domschacht der Anlage). Der Druck- und der Ansaugschlauch sind ebenfalls frostfrei zu verlegen. Der Druckschlauch ist in den SBR-Reaktor zu führen und so im Reaktor zu platzieren, dass sich die Austritts-




Abbildung 10 Systemskizze Fällmitteleinrichtung

öffnung über dem Reaktorbecken befindet und sichergestellt ist, dass das Fällmittel direkt in das zu behandelnde Abwasser fällt und keine Bauteile benetzt (aggressive Chemikalie, Gefahr von Beschädigung von Bauteilen!). Die Austrittsöffnung darf dabei nie in das Wasser eingetaucht sein!

- Ansaugschlauch in den Fällmittelbehälter soweit einbringen, dass das Ansaugen vom Boden sichergestellt ist.
- Saug- und Druckschlauch an die Schlauchtüllen der Pumpe anschließen und mit den Überwurfmuttern arretieren.

Über den Menüpunkt Handbetrieb die Phosphatpumpe einschalten und das korrekte Ansaugen des Fällmittels überprüfen. Gegebenenfalls die Schläuche an den Anschlüssen vertauschen.



Anhaltswerte zur Einstellung der Pumpenleistung					
Р	[ml/min]				
1	1,5				
2	5,5				
3	11,0				
4	15,0				
5	19,0				
6	22,5				
7	26,0				
8	30,5				
9	35,0				
10	37,5				



Fördermenge: 5,5 ml/min

Abbildung 11 Fällmittelpumpe Concept

Abbildung 12 Fällmittelpumpe DSP 9911

# 7. Wartung, Instandhaltung und Betrieb

**Die Anlage muss ständig eingeschalten sein.** Als Betreiber einer Kleinkläranlage sind Sie **verpflichtet**, für einen störungsfreien Betrieb der Anlage zu sorgen. Fast alle Betriebsstörungen führen zu einer Verschlechterung der Reinigungsleistung der Anlage. Diese sind daher frühzeitig zu erkennen und durch Sie oder durch einen qualifizierten Wartungsmonteur zu beseitigen.



Sturzgefahr

Bei Arbeiten an geöffneter Abdeckung der Klärgrube besteht Stolper- und Sturzgefahr!

Die offene Grube muss mit geeigneten Maßnahmen abgesichert werden. Beteiligte und / oder unbeteiligte könnten in den Behälter fallen! Gefährdet sind vor allem Kinder!

Bedingt durch biologische Abbauprozesse In Kleinkläranlagen ist mit der Bildung von (eventuell giftigen) Gasen zu rechnen. Darum muss ein Einstieg in die Anlage stets durch eine zweite Person gesichert werden. Es darf auf keinen Fall einer ohnmächtig gewordenen Person nachgestiegen werden, sondern es ist schnellstmöglich Hilfe zu holen.



Hochspannung

Bei anderen Tätigkeiten als dem Bedienen der Steuerung ist der Wartungsschalter in die Stellung "0" zu drehen bzw. der Netzstecker des Schrankes zu ziehen! Arbeiten wie Wartung und Reparatur an der Schranktechnik sind von einem Wartungsmonteur oder einem Elektriker auszuführen!

### 7.1. Aufgaben des Betreibers

Messwerte, Abweichungen von Sollwerten und Betriebsstörungen sind in ein Betriebsbuch einzutragen. Die Wasserbehörde kann Einsicht in dieses Betriebstagebuch verlangen. Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, sind folgende Kontrollen durchzuführen:

Zulassungen:	Zulassungen:
Z-55.3-69, Z-55.3-155,	Z-55.3-105, Z-55.3-148, Z-55.3-149,
Z-55.3-214, Z-55.3-215	Z-55.3-156, Z-55.31-435 u. 437, Z-55.31-436 u. 438
3 Wartungen pro Jahr	2 Wartungen pro Jahr

### 7.1.1. <u>Tägliche Kontrolle</u>

- Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage ordnungsgemäß in Betrieb ist. Dies ist gegeben, wenn die Betriebskontrolle grün leuchtet und kein Warnsignal zu hören ist. Eine Störung wird, wie im Kapitel Anlagensteuerung beschrieben, angezeigt. Wir bitten Sie, im Störungsfall die Flüssigkristallanzeige abzulesen und die angezeigte Störung dem Servicepersonal mitzuteilen oder, wenn möglich, selbst zu beheben.

#### 7.1.2. Wöchentliche Kontrollen

- Wasserstände überprüfen, es darf kein Schlamm unkontrolliert in die SBR-Kammer übertreten.
- Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung (Sichtkontrolle),
- Betriebsstundenzähler des Luftverdichter (Gesamtbetriebsstunden), der Belüftung (Ventil 2) und der Schlammrückführung (Ventil 4), ggf. auch die weiterer Aggregate ablesen und im Betriebstagebuch vermerken.
- Funktionskontrolle der Heber und der Belüftung über die Einstellung "Handbetrieb".

Wöchentliche Kontrollen sind <u>nicht</u> vorgeschrieben, werden allerdings, wie links beschrieben, empfohlen.

## 7.1.3. Monatliche Kontrollen

- Sichtkontrolle auf eventuelle Schlammabtriebe, Trübung oder Verfärbung im Ablauf,
- Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung (Sichtkontrolle),
- Betriebsstundenzähler des Luftverdichter (Gesamtbetriebsstunden), der Belüftung (Ventil 2) und der Schlammrückführung (Ventil 4), ggf. auch die weiterer Aggregate ablesen und im Betriebstagebuch vermerken,

#### Kontrolle der Luftfilter:

Der Filter der Belüftung des Steuerschrankes (Lüftungsgitter links und rechts in der Gehäusewand beim Innenschrank bzw. an der Rückseite beim Außenschrank) ist zu überprüfen, ggf. zu reinigen oder auszutauschen. Dazu muss das Gitter an der Schrankaußenseite entfernt werden. Der Klippverschluss ist durch leichten Druck mit einem Schraubendreher zu lösen und das Gitter wird

von Hand abgezogen. Die Filtermatte liegt ohne weitere Befestigung im Lüftungsschacht und kann ausgeschüttelt bzw. ausgeblasen werden. Wann der Filter des Luftverdichters gereinigt oder ersetzt werden soll, ist abhängig von dem Ausmaß der Verschmutzung, welches durch die atmosphärischen Bedingungen rund um die Anwendung verursacht wird. Zur Kontrolle oder zum Austausch des Filters am Verdichter ist laut den im Anhang enthaltenen Service-Unterlagen des Verdichterherstellers vorzugehen.

- Kontrolle der Phophatfälleinrichtung (falls vorhanden): Überprüfung der Funktion der Fällmittelpumpe und Füllstand des Fällmittelbehälters,
- Kontrolle des Netzausfallwarnmelders auf Funktion.

### 7.1.4. Schlammentleerung

In einer Kleinkläranlage gibt es verschiedene Arten von Schlamm. Abgefahren wird nur der Fäkalschlamm, der sich in der ersten Kammer sammelt. Er besteht aus sedimentierten Rückständen der Abwasserreinigung. Bei Kleinkläranlagen setzt sich der Fäkalschlamm bzw. Klärschlamm aus abgestorbenen Mikroorganismen der biologischen Reinigungsstufe und den abgesetzten Feststoffen aus der Vorreinigung zusammen. Die Höhe des angesammelten Schlammes im Schlammspeicher wird vom Wartungsfachmann mithilfe eines Schlammstechhebers gemessen. Die Anlage ist so konzipiert, dass der Schlammspeicherraum bei permanentem Volllastbetrieb und Einhaltung der Betreiber- und Wartungspflichten für mindestens 12 Monate ausreicht. Bei geringerer Belastung verlängert sich dieser Zeitraum entsprechend. Eine rechtzeitige Schlammentsorgung ist notwendig, um bei zunehmendem Schlammanfall das Überlaufen der Feststoffe in die biologische Stufe zu verhindern. Schlammregulierung und entsorgung sind wichtige Voraussetzungen für eine gute Reinigungsleistung und eine lange Lebensdauer der Kleinkläranlage.

Die Regelungen zur Schlammentsorgung werden durch die Gemeinden vorgegeben. Gefordert wird entweder eine regelmäßige oder eine bedarfsgerechte Schlammabfuhr:

- Die regelmäßige Schlammabfuhr erfolgt zu bestimmten Terminen und wird durch die Gemeinden je nach Anlagentyp, Größe der Kammern und angeschlossenen Einwohnern auf 1-2 mal pro Jahr festgesetzt.
- Die bedarfsgerechte Schlammabfuhr ist flexibel und erfolgt in kleineren oder größeren Zeitabständen. In diesem Fall kontrolliert die Wartungsfachkraft den Schlammspiegel (Schlammspiegelmessung) und informiert den zuständigen Entsorgungsbetrieb über den Zeitpunkt der notwendigen Schlammentsorgung. Spätestens bei 70% Füllung des Schlammspeichers ist eine Schlammentsorgung durchzuführen. In Einzelfällen informiert die Wartungsfachkraft den Betreiber und dieser vereinbart selbst einen Termin zur Entsorgung.

Beim Zusammentreffen von Wartung und Schlammabfuhr ist die Schlammabfuhr nach der Wartung vorzusehen. Die Schlammabfuhr ist im Betriebsbuch zu vermerken. Bitte beachten Sie hierzu auch die Hinweise Ihrer Fachfirma.

### Folgende Punkte sind bei der Schlammabfuhr zu beachten:

Im Regelfall muss nur die Vorklärkammer der Kleinkläranlage entleert werden. Bei fehlerhafter Schlammregulierung der Anlage könnte auch das Absaugen des unteren Teilbereichs der Nachklärkammer oder das oberflächliche Abpumpen von Schwimmschlamm notwendig sein.

- Zuerst wird der Schwimmschlamm von der Oberfläche abgesaugt, danach wird das Saugrohr auf den Boden der Grube gesetzt,
- Am Boden sollte eine Restwassermenge von ca. 10 cm in der Vorklärung zurückbleiben,
- Nach dem Entleeren muss die Vorklärung wieder mit frischem Wasser aufgefüllt werden!

Eine Komplettentleerung der Kleinkläranlage ist nur sinnvoll, wenn eine Betriebsstörung vorliegt, deren Ursache nicht auszumachen ist oder wenn ein Reparatureinsatz unterhalb der Wasserkante im Inneren des Behälters ansteht. Über solch eine Komplettentleerung entscheidet am besten die Wartungsfachkraft.

Achten Sie als Kleinkläranlagen-Betreiber unbedingt selbst mit darauf, dass die richtige Kammer der Anlage abgepumpt wird. Ein übermäßiges Abpumpen von Schlamm kann den Betrieb einer Kleinkläranlage stören und verursacht unnötige Kosten!

## 7.2. Wartung und Instandhaltung durch einen Wartungsfachmann

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundigen)<sup>1</sup> abhängig von der gewählten Ablaufklasse mindestens zweimal (dreimal) im Jahr (im Abstand von ca. 4/6 Monaten) durchzuführen. Es gelten zusätzlich die in der wasserrechtlichen Einleiterlaubnis von der örtlichen Wasserbehörde festgelegten Zeitintervalle und Arbeiten. Hierfür hat der Eigentümer der Anlage mit einem qualifizierten Fachmann einen Wartungsvertrag abzuschließen.

Hinweis! Bei den Nachrüstarbeiten oder Arbeiten im Rahmen der Wartung an den elektrischen Bauteilen der Anlage, muss der Streuerschrank mittels eines Hautschalters oder Wartungsschalter der Anlage stromlos gemacht werden. Es ist dafür zu sorgen, den Schalter gegen das Wiedereinschalten mit einem Schloss zu sichern.

Folgende Arbeiten sind im Rahmen der Wartung durchzuführen:

- Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des regelmäßigen Betriebes (Soll-Ist-Vergleich),
- Kontrolle der Luftfilter des Luftverdichters und der Zu- und Abluftöffnungen des Steuerschrankes,
- Wartung des Luftverdichters nach Herstellerangaben (siehe Anlagen!).
- Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlagenteile wie: Belüfter, Heber, Steuergerät, Ventile, Alarmeinrichtung und der Batterie des Netzausfallmelders.
- Prüfung der Schlammhöhe im Schlammspeicher. Gegebenenfalls ist die Schlammabfuhr durch den Betreiber zu veranlassen (Hinweise siehe Punkt 7.1),
- Durchführung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z.B. Beseitigung von Ablagerungen,
- Überprüfung des baulichen Zustandes der Anlage,
- Kontrolle der ausreichenden Be- und Entlüftung,
- Untersuchung im Belebungsbecken:
  - Gleichmäßiges Belüftungsbild (Blasenbild),
  - Sauerstoffkonzentration (O<sub>2</sub>/I > 2 mg) ggf. Anpassen der Betriebszeiten des Verdichters,
  - Schlammvolumenanteil ( < 400 ml/l).</li>
  - → Sollte das Schlammvolumen unter 100 ml/l oder über 400 ml/l betragen, ist die Dauer des Schlammabzuges in Rücksprache mit der KLARO GmbH zu verändern.
- Probeentnahme aus dem Ablauf und Analyse folgender Werte:

KLARO GmbH 31

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fachbetriebe sind betreiberunabhängige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgrund ihrer Berufsausbildung und der Teilnahme an einschlägigen Qualifizierungsmaßnahmen über die notwendige Qualifikation für Betrieb und Wartung von Kleinkläranlagen verfügen.

Zulassungen: Z-55.3-69, Z-55.3-155, Z-55.3-214, Z-55.3-215 3 Wartungen pro Jahr	Zulassungen: Z-55.3-105, Z-55.3-148, Z-55.3-149, Z-55.3-156, Z-55.31-435 u. 437, Z-55.31-436 u. 438 2 Wartungen pro Jahr					
Bei jeder Wartung:	Bei jeder Wartung:					
- Temperatur des Abwassers,	- Temperatur des Abwassers,					
- absetzbare Stoffe,	- absetzbare Stoffe,					
- pH-Wert,	- pH-Wert,					
- Geruch,	- Geruch,					
- Farbe,	- Farbe,					
- Sichttiefe	- Sichttiefe					
	- CSB-Wert,					
Bei jeder 2. Wartung:	- NH4-N (wenn gefordert),					
- CSB-Wert,	- N <sub>anorg</sub> (wenn gefordert),					
- NH4-N (wenn gefordert),	- P (wenn gefordert).					
- Nanorg (wenn gefordert),						
- P (wenn gefordert).						

Durchgeführte Wartungsarbeiten, sowie eventuell festgestellte Schäden oder ausgeführte Reparaturen und sonstige Veranlassungen sind von der Wartungsfirma in einem Wartungsbericht zusammenzufassen. Ein entsprechender Vordruck befindet sich im Anhang. Die Feststellungen der Untersuchungen sind gleichfalls im Wartungsbericht zu dokumentieren. Der Wartungsbericht ist dem Betreiber der Anlage zu übergeben, damit dieser auf Verlangen der zuständigen Behörde vorgelegt werden kann. Der Wartungsbericht ist dem Betriebshandbuch beizufügen. Bitte bewahren Sie das Betriebsbuch gut zugänglich auf.

→ Hinweis: Ausfälle der Anlage aufgrund von mangelhafter Wartung (z.B. des Verdichters) schließt einen kostenlosen Ersatz im Rahmen der Gewährleistung aus.

#### 7.3. Betriebshinweise

Grundsätzlich sind der Anlage nur Stoffe zuzuführen, welche in ihrer Charakteristik häuslichem Schmutzwasser entsprechen.

Biozide, toxisch wirkende oder biologisch nicht verträgliche oder abbaubare Stoffe dürfen nicht in die Anlage gelangen, da sie zu biologischen Prozessproblemen führen. Insbesondere dürfen nicht eingeleitet werden:

- Niederschlagswasser von Dach- und Hofflächen,
- Fremdwasser (z.B. Dränwasser),
- Rückstände aus der Tierhaltung in fester und flüssiger Form,
- Gewerbliches oder landwirtschaftliches Schmutzwasser, soweit es nicht häuslichem Schmutzwasser vergleichbar ist,
- Chemikalien, Pharmazeutika, Mineralöle, Lösungsmittel,
- Kühlwasser,
- Grobstoffe in Form von Essensresten, Kunststoffen und Hygieneartikeln, Kaffeefiltertüten, Flaschenverschlüssen und anderen Haushaltsartikeln,
- Milch und Milchprodukte,
- Ablaufwasser von Schwimmbecken,
- größere Mengen Blut.

Bei Anfall größerer Mengen von Fetten oder pflanzlichen Ölen ist es zu empfehlen, die fetthaltigen Abwässer in einem der Kläranlage vorgeschalteten Fettabscheider vorzureinigen (Vorsicht: In den Fettabscheider dürfen keine Fäkalien eingeleitet werden!).

Im Folgenden sind noch mal einzelne Stoffe aufgeführt, welche nicht über die Kläranlage entsorgt werden dürfen:

Feste oder flüssige Stoffe, die	Was sie anrichten:	Wo sie gut aufgehoben sind:
nicht in den Ausguss bzw. in		
die Toilette gehören:		
Asche	Zersetzt sich nicht	Mülltonne
Chemikalien	Vergiftet Abwasser	Sammelstellen
Desinfektionsmittel	Tötet Bakterien	Nicht verwenden
Farben	vergiften das Abwasser	Sammelstelle des Landkreises
Fotochemikalien	vergiften das Abwasser	Sammelstelle des Landkreises
Frittierfett	Lagert sich in Rohren ab und führt zu	Mülltonne
Haffinder	Verstopfungen	Mülltanna
Heftpflaster	verstopft die Rohre	Mülltonne
Katzenstreu	verstopft die Rohre	Mülltonne
Kippen	lagern sich in der Anlage ab	Mülltonne
Kondome	Verstopfungen	Mülltonne
Korken	lagern sich in der Anlage ab	Mülltonne
Lacke	vergiften das Abwasser	Sammelstelle des Landkreises
Medikamente	vergiften das Abwasser	Sammelstellen, Apotheken
Motoröl	vergiften das Abwasser	Sammelstellen, Tankstellen
Ölhaltige Abfälle	vergiften das Abwasser	Sammelstellen, Tankstellen
Pflanzenschutzmittel	vergiften das Abwasser	Sammelstelle des Landkreises
Pinselreiniger	vergiften das Abwasser	Sammelstelle des Landkreises
Putzmittel, außer solche, die	vergiften das Abwasser, zerfressen	Sammelstelle des Landkreises
chlorfrei (umweltverträglich) sind	Rohrleitungen und Dichtungen	
Rasierklingen	Verletzungsgefahr für die Arbeiter in Kanalisation und Klärwerk	Mülltonne
Rohrreiniger	Zerfressen Rohrleitungen und Dichtungen, vergiften das Abwasser	Sammelstelle des Landkreises
Schädlingsbekämpfungsmittel	vergiften das Abwasser	Sammelstelle des Landkreises
Slipeinlagen	Führen zu Verstopfungen, nicht zer- setzbare Plastikfolien verschandeln Gewässer	Mülltonne
Speiseöl	führt zu Ablagerungen und Rohrver- stopfungen	Sammelstellen des Landkreises
Speisereste	führen zu Verstopfungen, locken Ratten an	Mülltonne
Tapetenkleister	führt zu Verstopfungen	Sammelstelle des Landkreises

Feste oder flüssige Stoffe, die nicht in den Ausguss bzw. in die Toilette gehören:	Was sie anrichten:	Wo sie gut aufgehoben sind:
Textilien (z. B. Nylonstrümpfe, Putzlappen, Taschentücher etc.)	verstopfen Rohrleitungen, können ein Pumpwerk lahm legen	Altkleidersammlung
Verdünner	vergiftet das Abwasser	Sammelstelle des Landkreises
Vogelsand, Katzenstreu	führt zu Ablagerungen und Rohrver- stopfungen	Mülltonne
Wattestäbchen	verstopfen die Anlage	Mülltonne
WC-Steine	vergiften das Abwasser	Nicht verwenden
Windeln	verstopfen die Rohre	Mülltonne
Zementwasser	lagert sich ab, verbetoniert	Fachfirma besorgen

Bei allgemeinen Fragen zu dieser Problematik sind Sie jederzeit eingeladen, sich an die KLARO GmbH in Bayreuth zu wenden.

# 8. Störungsmeldungen und Störungsbehebung

Technische Störungen des Anlagenbetriebes (Ausfall eines Aggregates) werden sowohl optisch als auch akustisch angezeigt. Das akustische Störsignal der Steuerung kann durch Drücken von abgeschaltet werden. Die optische Fehleranzeige wird erst nach nochmaligem Drücken von quittiert. Bei Ausfall der Stromzufuhr gibt ein integriertes netzunabhängiges Netzausfallmeldegerät ein akustisches Warnsignal abwechselnd mit optischer Meldung. In diesem Fall kann keine Quittierung vorgenommen werden.



Bei allen Arbeiten am Maschinenschrank, die über das Bedienen der Steuerung hinausgehen, ist der Schrank von der Netzspannung zu trennen.

# 8.1. Störmeldung in der Anzeige

- Fehlermeldung als Text auf der Flüssigkristallanzeige,
- Betriebskontrolllampe leuchtet rot.

\_

Anzeige Flüssigkristallan- zeige		Mögliche Ursache	Behebung	
KLbasic	KLplus			
Keine Anzeige,	keine Lampe	Stromzufuhr ist unter- brochen	<ul> <li>Überprüfen Sie die Stromzufuhr zur Anlage und zur Steuerung</li> <li>Überprüfen Sie die Feinsicherung F1 an der Zuleitung</li> <li>Überprüfen Sie die Stellung des Hauptschalters (Stellung 1)</li> <li>⇒bei einer leeren Pufferung wird ein Netzausfall weder akustisch noch optisch angezeigt.</li> </ul>	
Keine Anzeige, Lampe leuchtet grün			Anlage abschalten und nach 10 Sekunden wieder einschalten	

34

Anzeige Flüssigkristallan- zeige		Mögliche Ursache	Behebung
KLbasic	KLplus		
Keine / Schwache Anzeige		Kontrast ist falsch eingestellt	Taste Esc gedrückt halten und mit den Pfeiltasten Kontrast einstellen.
Uhr stellen	Uhr stellen	Interne Uhr/Datum nicht eingestellt	Über Menüpunkt Datum und Uhrzeit einstellen
Verdicht Fehler	**Störung** Verd. Störung	Verdichter arbeitet nicht / nimmt keinen Strom auf	<ul> <li>Überprüfen Sie die Hauptsicherung F1</li> <li>Überprüfen Sie den Verdichter über Handbetrieb</li> </ul>
Ventil 1 Fehler Ventil 2 Fehler Ventil 3 Fehler Ventil 4 Fehler	**Störung** Ventil 1  **Störung** Ventil 2  **Störung** Ventil 3  **Störung** Ventil 4	<ul> <li>Ventil arbeitet nicht</li> <li>Sicherung durchgebrannt</li> <li>Magnetspule defekt</li> <li>Ventil blockiert wegen Verschmutzung</li> </ul>	<ul> <li>Überprüfen Sie das Ventil über Handbetrieb</li> <li>Überprüfen Sie die Feinsicherung der Verbraucher F2</li> <li>Überprüfen Sie das Ventil auf eventuelle Schmauchspuren</li> <li>Schrauben Sie das Ventil von der Metallleiste und überprüfen Sie es auf Verschmutzung und entfernen Sie diese (siehe Wartungsanleitung im Anhang).</li> </ul>
-	**Störung** Dosierpumpe	Dosierpumpe arbeitet nicht	Überprüfen Sie die Dosierpumpe über Handbetrieb     Überprüfen Sie den Dosierschlauch auf Knicke usw.
-	**Störung** UV-Lampe	UV-Lampe arbeitet nicht	Überprüfen Sie die UV-Lampe und die ver- bleibende Lebensdauer der Lampe
-	**Störung** min Füllstand	Druckluftleitung un- dicht von Steuerung bis zu Beschickungs- heber z.B. durch locke- ren Schlauch	Schlauchleitung auf Undichtigkeiten überprü- fen
-	Warnung Ueberstau	<ul> <li>Wasserstand ist in 1         Kammer zu hoch         Druckluftleitung verstopft z.B. durch geknickten Schlauch     </li> </ul>	<ul><li>Siehe Punkt 8.2</li><li>Schlauchleitung auf Knickstellen überprüfen</li></ul>
-	Temperatur	<ul> <li>Temperaturfühler nicht eingesteckt</li> <li>Schranklüfter arbeitet nicht</li> <li>Filter im Schrank und im Verdichter sind verschmutzt</li> <li>Direkte Sonneneinstrahlung auf den Schrank</li> <li>im Service Menü sind zu hohe Temperaturen für das Einschalten des Kühllüfters und der Maximaltemperatur eingetragen</li> <li>Luftverdichter defekt</li> <li>Temperaturfühler defekt</li> </ul>	<ul> <li>Temperaturfühler auf Rückseite der Steuerung einstecken</li> <li>Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Schranklüfters</li> <li>Luftfilter im Schrank überprüfen</li> <li>Standort beschatten</li> <li>für kühle Belüftung sorgen</li> <li>Luftfilter im Luftverdichter überprüfen</li> <li>Luftverdichter im Handbetrieb überprüfen</li> <li>Wartungsfirma eingestellte Temperaturen überprüfen lassen</li> <li>Temperaturfühler auswechseln</li> </ul>
-	**Störung** TempSensor	<ul> <li>Temperatursensor fehlt</li> <li>Temperatursensor steckt nicht ganz in der Buchse</li> </ul>	<ul> <li>Sensor tauschen</li> <li>Für eine sichere Verbindung zw. Steuerung und Temperatursensor sorgen, danach sie Steuerung für 10 sec. Stromlos</li> </ul>

Anzeige Flüssigkristallan- zeige		Mögliche Ursache	Behebung	
KLbasic	KLplus	Temperatursensor defekt	machen und wieder einschalten, kontrollieren ob eine Störmeldung TempSensor angezeigt wird.	
Ausfall Netz	**Störung** Stromausfall  **Störung** Modem	<ul> <li>Stromausfall</li> <li>Anlage über Hauptschalter abgeschalten</li> <li>Am Schaltschrank liegt keine Spannung an</li> <li>FI-Sicherung hat ausgelöst</li> <li>Akkus im Modul sind noch nicht vollständig geladen</li> <li>Modem hat keine Netzspannung</li> <li>Keine SIM-Karte in Modem eingelegt</li> <li>SIM-Karte ist nicht ins Netz eingebucht</li> </ul>	<ul> <li>Stromausfall abwarten</li> <li>Anlage über Hauptschalter wieder einschalten</li> <li>Zuleitung zum Schaltschrank überprüfen</li> <li>Ursache für Auslösen des FI-Schutzschalters suchen und beheben (mögliche Ursache: Magnetventil defekt).</li> <li>5 Minuten warten bis Akkus geladen sind</li> <li>Modem an das Netz anschließen</li> <li>SIM-Karte in Modem einlegen</li> <li>Warten, bis Karte sich eingebucht hat, ansonsten Antenne so verlegen, dass Empfang möglich ist.</li> </ul>	

# 8.2. Ungewöhnliche Wasserstände - Beheben einer Störung

Beobachtung	Mögliche Ursache	Behebung
Der Wasserstand in der Vorklärung ist ungewöhnlich hoch, in der Belebung ist der Wasserstand normal.	<ul> <li>Der Heber an Ventil 1 wird nicht angesteuert,</li> <li>Die Pumpenzeit für Heber 1 ist zu kurz eingestellt,</li> <li>Der Beschickungsheber ist verstopft,</li> <li>Die Luftzuführung zum Beschickungsheber ist undicht.</li> </ul>	<ul> <li>Über Handbetrieb Ventil 1 ansteuern und Funktion des Hebers überprüfen,</li> <li>Zeit für Ventil 1 von Servicefirma verlängern lassen</li> <li>Vorklärung abpumpen lassen und Heber reinigen</li> <li>Vorklärung abpumpen lassen und Schlauchverbindungen abdichten</li> </ul>
Der Wasserstand in der Vorklärung und im Belebungsbecken ist ungewöhnlich hoch.	<ul> <li>Anlage läuft im Ferienbetrieb,</li> <li>Anlage läuft ständig in Zykluspause,</li> <li>Steuerungseinstellungen sind falsch,</li> <li>Der Ablaufheber ist verstopft,</li> <li>Der Luftschlauch zum Ablaufheber ist undicht,</li> <li>Hochwasser im Vorfluter lässt Wasser aus Anlage nicht ablaufen</li> <li>Steuerung ist defekt.</li> </ul>	<ul> <li>Beenden des Ferienbetriebes         (siehe Punkt 5.2.4)</li> <li>Überprüfen der Steuerungseinstellungen durch den Wartungsfachmann</li> <li>SBR-Reaktor abpumpen lassen und Heber reinigen</li> <li>SBR-Reaktor abpumpen lassen und Schlauchverbindungen abdichten</li> <li>Hochwasser abwarten,</li> <li>Mit Wartungsfirma in Kontakt</li> </ul>

Beobachtung	Mögliche Ursache	Behebung
		setzen
Die Anlage riecht, das gereinigte Ab- wasser ist trüb bzw. verfärbt	<ul> <li>Es wird zu wenig Luft in die Anlage eingetragen</li> <li>Einseitige Belüftung durch defekte Membraneinheit</li> </ul>	<ul> <li>Belüftungszeit durch Servicefirma erhöhen lassen</li> <li>Überprüfung des Belüftungsbildes, mit Wartungsfirma in Kontakt setzen</li> </ul>
Belüftungsbild ist einseitig bzw. es steigen punktuell große Luftblasen auf	<ul><li>Membraneinheit defekt</li><li>Dichtung am Belüfterbalken undicht</li></ul>	<ul><li>Mit Wartungsfirma in Kontakt setzen</li><li>Mit Wartungsfirma in Kontakt setzen</li></ul>
Magnetventile schalten ungewöhnlich laut	Ventilsitz des Magnetventiles ist ver- schmutzt	Aufschrauben und Reinigen des Magnetventiles

### 8.3. Mögliche Störfälle an Magnetventilen

Beobachtung	Mögliche Ursache
Anker zieht nicht an.	<ul> <li>Anschlussspannung ist unterbrochen oder nicht ausreichend,</li> <li>Magnetspule defekt,</li> <li>Anker blockiert im verschmutzten Tubusraum. Wenn der Anker die Hubendlage nicht erreicht, führt dieses bei erregter Wechselstrom- Spule schon nach kurzer Zeit zum Ausfall der Spule (thermische Überlastung),</li> </ul>
	Nennspannung und Spulenspannung unterschiedlich.
Ventil schließt nicht.	Anker blockiert!
	Nennspannung liegt noch an.
Ventil öffnet nicht.	Nennspannung liegt nicht an,
	Magnetspule defekt,
	Nennspannung und Spulenspannung unterschiedlich.

Stand: 03 / 2013

Technische Änderungen vorbehalten!

**ANHANG** 

### 9. Wartungsunterlagen

### 9.1. Vordruck für monatliche Kontrollvermerke

Datum der	Kontrolle	Schlamm-	abtrieb?	Trübung/	Verfärbung?	Verstopfung	Zu-/ Ablauf?	Luftfilter	kontrolliert?	Bedie		weis: 2x l		en, 2x Se	er t drücken = Verdichter	Betriebs-
		<u>'a</u>	nein	<u>'a</u>	nein	ja	nein	ja	nein		Ve	entil		Σ	UV	Phos
		j	ŭ		ŭ	j	ŭ	j	ŭ	1	2	3	4		ΟV	FIIOS

### 9.2. Wartungsprotokoll für KLARO Kleinkläranlagen

Standort (Adresse):	
Wartungsfirma:	Datum Wartung:
Seriennummer:	Auftrags-Nr.:
Anlagengröße: EV	W tatsächl. Anschluss EW
Betreibername:	Kunden-Nr.:
Strasse:	TelNr.:
PLZ/Ort:	TelNr.:
Eingebaut durch:	Inbetriebnahme:
Wird auch gewerbliches Abwasser eingeleitet? ☐ Gaststätte ohne Küche ☐ Gaststätte	□ nein e mit Küche □ Sonstige
Fettabscheider vorhanden, NG	_ Entleerung erforderlich
Baulicher Zustand (optische Beurteilung des Gru  Trennwände sind in Ordnung  Trennwand zw. SS+P & SBR ist undicht  Bemerkungen:	☐ Grube ist nach außen dicht ☐ Korrosionsschäden
Funktionskontrolle der betriebswichtigen Anlager	nteile:
Beschickungsheber / Ventil 1 (rot)	☐ Belüftung / Ventil 2 (blau)
Ablaufheber / Ventil 3 (schwarz)	☐ Überschussschlammheber / Ventil 4 (weiß)
Netzausfallmelder (Batterie)	Phosphatfällpumpe (optional)
UV-Reaktor (optional)	externe Warnlampe (optional)
Lufteintrag / Belüftung: 🔲 mäßig	intensiv, Umwälzung deutlich erkennbar
Belüfterbild / Belüftung: 🔲 feinblasig	gleichmäßig
Bemerkungen:	
<u>Schlammspeicher + Puffer:</u>	
Schlammhöhe: cm	Schwimmschlammhöhe: cm
Der Betreiber sollte eine Entleerung der Klän	grube veranlassen.
SBR- Reaktor:	
	_ mg/l (normal ca. 4-6 mg/l, mind. 2 mg/l)
Schlammvolumenanteil:	_ ml/l (maximal 400 ml/l)
Bemerkungen:	

Steuerung				
Steuerungstyp:	-		Σ-Betriebsstu	nden:
Beschickung (V	entil 1):		Belüftung (Ve	entil 2):
Ablauf (Ventil 3)	): _		ÜSS (Ventil 4	·):
UV-Reaktor:			Lampe erneu	ern inBetriebsstunden
Bemerkungen:				
<u>Gebläse</u>				
Gebläsetyp:				Gebläse in Ordnung
☐ Wechsel der La	ımellen (Län	ge der Lamellen:	mm)	☐ Wechsel der Membranen
Filterwechsel				☐ Kühllüfter in Ordnung
Bemerkungen:				
Zeitpunkt der Probe	<u>enahme</u>	Datum:		Uhrzeit:
Entnahmestelle:		Proben	ahmeschacht	SBR-Kammer
Probentransport:		☐ gekühlt	4°C	gefroren
Lufttemperatur:		°C	Wasserter	mperatur:°C
Geruch	kein	schwach	stark	☐ faulig ☐ erdig
Färbung	keine	schwach	stark	☐ beige ☐ braun
Trübung	keine	schwach	stark	undurchsichtig
Schwimmstoffe	keine	gering	□viel	
Trockensubstanz				
Belebtschlamm		kg TS / n	n³ P <sub>ges</sub>	
Absetzbare Stoffe		ml / l	pH-We	rt
BSB <sub>5</sub>		ml / l	CSB	ml / l
NH <sub>4</sub> -N		ml / l	$N_{ges}$	ml / I
Zusätzliche Bemer	<u>kungen</u>			
Betriebsbuch is	t vorhanden		☐ Wartung	g wurde im Betriebsbuch vermerkt.
Programmierun	g wurde ver	ändert.		
☐ Störung wurde	behoben			
Zusätzliche Ber				
Vom Betreiber selb	st zu veranl	<u>assen</u>		
☐ Der Betreiber w	/ird gebeten,	auf die nicht einzule	eitenden Stoffe (s	siehe Betriebsbuch) zu achten.
☐ Grube ist übers	taut, Betreib	er hat für Abfluss zu	sorgen.	
		peicher entsorgen).	-	
	•			
		Datum ı	and Unterschrift	

### 10. Technische Daten

### 10.1. Technische Daten der Steuerungen

- Vorsicherung 12A (bauseits)
- Spannungsversorgung 230V / 50Hz
- Microcontroller mit internem FLASH, RAM, ADC

### Ausgänge für

- Luftverdichter
- 4 Magnetventile für den Druckluftstrom.


### Zusätzlich in KLplus:

- Dosierpumpe (Phosphatpumpe),
- UV-Lampe,
- Ventilator,
- Externer Störmelder.
- Alle Ausgänge 230V AC, Luftverdichter ≤ 6A, Dosierpumpe, UV-Lampe und Schrankventilator
- ≤ 0,5 A, Magnetventile ≤ 0,09 A
- Mehrere Ausgänge können gleichzeitig eingeschaltet werden.
- Kabelbruchüberwachung für alle Ausgänge durch Messung der Ausgangströme,
- Schützüberwachung durch Detektieren der geschalteten Spannung, 230 V AC
- Störmeldeanzeige über LED (rot/grün), Summer bei Netzausfall und Wechselkontakt bis 230 V AC.
- serielle Schnittstelle RS232 mit 9600 Baud über Klinkenbuchse
- Echtzeituhr mit Abweichung 5 min./a, batteriegepuffert
- Logbuch, nullspannungssicher
- Temperaturüberwachung
- interne 9V Blockbatterie für eingeschränkten Betrieb bei Betriebsspannungsausfall
- Überwachung des Endladezustands
- Betriebstemperaturbereich 0 °C ... +55 °C
- zul. Temperaturbereich ohne Betrieb -20 °C ... +85 °C


### innerhalb des Gerätes:

- relative Luftfeuchte 10...95 %, keine Betauung
- Schutzgrad IP54, frontseitig (mit ordnungsgemäß aufgeklebter Frontfolie)
- Betriebsspannung 230 V AC, ± 20 %, 50 Hz
- Absicherung durch Feinsicherung 8 A mittel, von außen wechselbar, zusätzliche Feinsicherung
   2 A träge für Summenstrom der Ausgänge ohne Luftverdichter und Ventilator.


### 10.1.1. Stromlaufplan EPP-Schrank mit KLbasic-Steuerung




### 10.1.2. Stromlaufplan EPP-Schrank mit KLplus-Steuerung




### 10.1.3. Stromlaufplan I-Schrank mit KLbasic-Steuerung




### 10.1.4. Stromlaufplan I-Schrank mit KLplus-Steuerung




### 10.1.5. Stromlaufplan A-Säule mit KLbasic-Steuerung



### 10.1.6. Stromlaufplan A-Säule mit KLplus-Steuerung




### 10.1.7. Stromlaufplan A-Säule, A-Schrank1+2 mit Warnleuchte mit KLplus-Steuerung



### 10.1.8. Geräteliste

Art.Nr.	Men.	Bezeichnung/Typ	Bez.	Technische Daten
901382	1	Steuerung KL plus	A1	230V / 50Hz / 5W
901381	1	Steuerung KL basic	A1	230V / 50Hz / 5W
980284	1	Feinsicherung M8A, mittelträge	F1	230V / 8A
980283	1	Feinsicherung T2A, träge	F2	230V / 2A
980283		Sicherungsklemme 8WA1011-1SF12	F3	
	1	ŭ		250V / 6,3A
980283	1	Feinsicherung T2A, träge	F3	230V / 2A
901113	1	Blinkleuchte LED	H1	230V / 19mA
456232	1	Dauerleuchte 851	H1	230V / 7W
901169	1	Warnlicht-Summer 480	H1	230V / 7W
983102	1	Warnleuchte mit Summer LED	H1	230V / 40mA
981265	1	UV-Desinfektionsanlage ABOX S 50 (Grundversion)	H2	230V / 50Hz / 75W
981263	1	UV-Desinfektionsanlage ABOX S 50 (Vollversion)	H2	230V / 50Hz / 155W
901183	1	Kompressor/Luftverdichter LA60B	M1	230V / 50Hz / 0.43A / 64W+/- 20%
		•		., .
901170	1	Kompressor/Luftverdichter LA80B	M1	230V / 50Hz / 0,57A / 86W+/- 20%
901013	1	Kompressor/Luftverdichter LA120B	M1	230V / 50Hz / 1,00A / 130W+/- 15%
901060	1	Kompressor/Luftverdichter LAM200	M1	230V / 50Hz / 1,80A / 215W+/- 20%
901170	1	Kompressor/Luftverdichter DT4.4	M1	230V / 50Hz / 1,65A / 180W
901171	1	Kompressor/Luftverdichter DT4.6	M1	230V / 50Hz / 1,65A / 180W
901172	1	Kompressor/Luftverdichter DT4.8	M1	230V / 50Hz / 3,90A / 350W
901173	1	Kompressor/Luftverdichter DT4.10	M1	230V / 50Hz / 370W
901173	1	Kompressor/Luftverdichter DT4.16		230V / 50Hz / 550W
		ļ ·		
901192	1	Filterlüfter KA1238XA2BMT	M2	230V / 50Hz / 0,15A / 23W / 178m³/h
981821	1	Filterlüfter 87603	M2	230V / 50Hz / 0,17A / 36W / 300m3/h
980954	1	Filterlüfter SK 3326.107	M2	230V / 50Hz / 0,35A / 64W / 500m3/h
981543	1	Filterlüfter SK 3327.107	M2	230V / 50Hz / 0,95A / 115W / 700m3/h
981932	1	Filterlüfter 87605	M2	230V / 50Hz / 0,65A / 150W / 838m3/h
901210	1	Dosierschlauchpumpe SR15	M3	230V / 50Hz / 4,5W / 1,8ml/min
980733	1	Dosierschlauchpumpe SR18	M3	230V / 50Hz / 5,5W / 5-50ml/min
981314	1		M3	230V / 50Hz / 5,5W / 5-50ml/min
		Dosierschlauchpumpe Concept 2105mcs		,
981315	1	Dosierschlauchpumpe Compact R	М3	230V / 50Hz / 5,5W / 75ml/min
980978	1	Hauptschalter KG10B T202/D-A045 FT2	S1	230V / 50Hz / 20A
981398	1	Anschlusskabel 3m H05VV-F	W1	3G1,5mm²
-	1	Anschlusskabel d. Steuerung 0,9m H05VV-F	W2	3G1,5mm <sup>2</sup>
901383	1	Erweiterugskabel ZK K3-2 1,23m Y-JB	W3	8G0,75mm <sup>2</sup>
901384	1	Ventilkabel ZK K1-4, I=1,2m, Y-JB	W4	7G0,75m²
901385	1	Ventilkabel ZK K1-1, I=1,2m, Y-JB (mit Kühllüfteran.)	W4	7G0,75m²
901258	1	Ventilkabel ZK K1-3, I=0,23m, Y-JB (EPP-Schrank)	W4	7G0,75m²
908700	1	Lüfterkabel lang, I=1,2m, Y-JZ (I-Schrank)	W5	3G0,5mm²
908701	1	Lüfterkabel lang, l=0,32m, Y-JZ (A-Säule)	W5	3G0,5mm²
-	1	Luftverdichterkabel, I=1,6m, H05VV-F	W6	3G0,75mm²
-	1	Anschlusskabel Luftverdichter 0,15m H05VV-F	W7	3G0,75mm <sup>2</sup>
-	1	Schlauchpumpenleitung 0,13m AWG22 / H07V-K	W8	2G0,33mm <sup>2</sup> / 1G1,5mm <sup>2</sup>
908702	1	Schlauchpumpenleitung I=0,13m, H07V-K	W8	1G1,5mm²
980552	1	Warnlichtkabel 1m	W9	2G0.5mm²
980123	1		W10	1G1,5mm²
960123		Verdrahtungsleitung, I=0,1m, H07V-K, schwarz		
		UV-Modulkabel, I=2,5m, YSLY-JB		3G1mm²
-	1	Verbindungskabel, I=0,3m, Y-JZ	W12	3G1mm²
980122	1	Verdrahtungsleitung, I=0,5m, H07V-K, blau	W13	1G1,5mm²
980123	1	Verdrahtungsleitung, I=0,5m, H07V-K, schwarz	W14	1G1,5mm²
908704	1	Erdungskabel "Ring+Ader", I=0,3m, H07V-K, grün-gelb	W15	1G1,5mm²
908703	1	Erdungskabel "Ring+Ring", I=0,3m, H07V-K, grün-gelb	W16	1G1,5mm²
908704	1	Erdungskabel "Ring+Ader", I=0,3m, H07V-K, grün-gelb	W17	1G1,5mm²
-	1	Schukostecker (EPP-Schrank)	X0.1	250V / 50Hz / 16A
		,		
-	1	Schukostecker (I-Schrank)	X0.1	250V / 50Hz / 16A
981980	1	Hutschienensteckdose (A-Säule)	X0.2	250V / 50Hz / 16A
-	1	Rundstecker	X1	250V / 50Hz / 10A
-	1	Stecker mit Schraubanschluß, grün	X1.0	320V / 50Hz / 12A / 3pol. / bis 2,5mm <sup>2</sup>
-	1	Buchse mit Schraubanschluß, grün	X1.0	320V / 50Hz / 12A / 3pol. / bis 2,5mm <sup>2</sup>
-	4	Magnetventil-Stercker		250V / 50Hz / 10A / 2pol.+PE
-	1	Schuko Kupplung	X2	250V / 50Hz / 16A
	1	Industrie-Steckverbinder	X3	50-250V / 50Hz / 10A / 7pol.+PE
-				
982122	4	Stecker mit Schraubanschluß, grün		320V / 50Hz / 12A / 3pol. / bis 2,5mm <sup>2</sup>
982123	4	Buchse mit Schraubanschluß, grün		320V / 50Hz / 12A / 3pol. / bis 2,5mm <sup>2</sup>
981322	1	Winkelkupplung swarz, RST20i4	X5	230-400V / 50Hz / 4pol.
901228	1	Luftverteiler 4-fach	Y1-Y4	230V / 50Hz / 16VA

### 10.1.9. <u>Stromlaufplan Erweiterungskabel</u>



### 11. EG-Übereinstimmungserklärung

Hersteller: KLARO GmbH

Spitzwegstrasse 63 D-95447 Bayreuth

Telefon +49-921-16279-0 Telefax +49-921-16279-100

Netz: www.klaro.eu

erklärt hiermit, dass das Produkt **KLARO**, Kleinkläranlage in Betonbehältern für 4 bis 50 EW den Bestimmungen folgender Richtlinien entspricht:

**2011/305/EG** "Verordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und des Rates vom 9.

März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von

Bauprodukten."

2006/42/EG "Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Ma-

schinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG.

2006/95/EG "Richtlinie des Rates betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung inner-

halb bestimmter Spannungsgrenzen"

Folgende harmonisierten Normen wurden angewendet:

EN 12566-3 Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte

Anlagen zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser

**EN 60204-1** Elektrische Ausrüstung von Maschinen, Teil1: Allgemeine Anforderungen

**EN ISO 13849-1** Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1:

Allgemeine Gestaltungsleitsätze"

Diese EG-Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung verändert wird.

Bavreuth, 9, März 2011

Waldemar Schütz (Geschäftsführer)

Alexander Kaufmann (Technischer Leiter)

i. V. Kaufnic



KLARO GmbH Spitzwegstrasse 63 95447 Bayreuth

13

### EN 12566-3

Vorgefertigte Kläranlage zur Behandlung von häuslichem Abwasser **KLARO** 

Material: Beton

Wirkungsgrad der Reinigungsleistung (bei einer geprüften organischen Tages-	CSB:	86 %
schmutzfracht von	BSB <sub>5</sub> :	95 %
$BSB_5 = 0.2 \frac{kg}{d} )$	SS:	88 %
	NH <sub>4</sub> -N*:	
	(*für Abwas	ssertemperaturen > 12°C)
Reinigungskapazität (Bemessung):		
<ul> <li>Nominale organische Tagesschmutzfracht (BSB<sub>5</sub>)</li> </ul>	0,06	∂ <u>kg</u> <u>EW · d</u>
- Nominaler Tageszufluss (Q <sub>N</sub> )	0,1	$5 \frac{m^3}{EW \cdot d}$
Wasserdichtheit: (Prüfung mit Wasser)	Ве	standen
Standfestigkeit: (Statische Berechnung)	Ве	standen
Dauerhaftigkeit:	Ве	standen

50 KLARO GmbH

Wirksamkeit der Behandlung:



### EG-Übereinstimmungserklärung

Hersteller: KLARO GmbH

Spitzwegstrasse 63 D-95447 Bayreuth

Telefon +49-921-16279-0 Telefax +49-921-16279-100

Netz: www.klaro.eu

erklärt hiermit, dass das Produkt **KLARO Easy**, Kleinkläranlage in Kunststoffbehältern für 4 bis 50 EW den Bestimmungen folgender Richtlinien entspricht:

**2011/305/EG** "Verordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und des Rates vom 9.

März 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von

Bauprodukten."

2006/42/EG "Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über

Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG.

2006/95/EG "Richtlinie des Rates betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung inner-

halb bestimmter Spannungsgrenzen"

### Folgende harmonisierten Normen wurden angewendet:

EN 12566-3 Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte

Anlagen zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser

EN 60204-1 Elektrische Ausrüstung von Maschinen, Teil1: Allgemeine Anforderungen

**EN ISO 13849-1** Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Teil 1:

Allgemeine Gestaltungsleitsätze"

Diese EG-Konformitätserklärung verliert ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung verändert wird.

i. V. Kaufma

Bayreuth, 9. März 2011

Waldemar Schütz Alexander Kaufmann (Geschäftsführer) (Technischer Leiter)



KLARO GmbH Spitzwegstrasse 63 95447 Bayreuth

13

### EN 12566-3

Vorgefertigte Kläranlage zur Behandlung von häuslichem Abwasser **KLARO Easy** Material: Kunststoff

Wirksamkeit der Behandlung:		
Wirkungsgrad der Reinigungsleistung (bei einer geprüften organischen Tages-	CSB:	95 %
schmutzfracht von	BSB <sub>5</sub> :	97 %
$BSB_5 = 0.3 \frac{kg}{EW \cdot d} )$	SS:	96 %
	NH4-N*:	90 %
	(*für Abwass	sertemperaturen > 12°C)
	`	95 %
Reinigungskapazität (Bemessung):		
<ul> <li>Nominale organische Tagesschmutz- fracht (BSB<sub>5</sub>)</li> </ul>	0,06	kg EW ⋅ d
- Nominaler Tageszufluss (Q <sub>N</sub> )	0,15	$\frac{m^3}{EW \cdot d}$
Wasserdichtheit: (Prüfung mit Wasser)	Bes	standen
Standfestigkeit: (Praktische Prüfung)	Bes	standen
Dauerhaftigkeit:	Bes	standen

### 12. Bauaufsichtliche Zulassungen

Als einer der wenigen Hersteller für Kleinkläranlagen haben wir sowohl die üblichen Zulassungen für die Ablaufklassen C, N und D, als auch die Zulassungen für fast alle weiteren möglichen Kombinationen mit zusätzlicher Phosphatreduktion (+P) und / oder Hygienisierung (+H).

### 12.1. KLARO- Zulassungen im Kunststoffbehälter

Z-55.3-156 / Ablaufklasse "C" Z-55.31-436 / Ablaufklasse "N" Z-55.31-438 / Ablaufklasse "N" Z-55.31-435 / Ablaufklasse "D" Z-55.31-437 / Ablaufklasse "D" Z-55.3-155 / Ablaufklasse "D+P"

Z-55.3-215 / Ablaufklasse "D+H"

Z-55.3-370 / Ablaufklasse "C+P"

### 12.2. KLARO- Zulassungen im Betonbehälter

Z-55.3-148 / Ablaufklasse "C"

Z-55.3-149 / Ablaufklasse "N"

Z-55.3-105 / Ablaufklasse "D"


Z-55.3-323 / Ablaufklasse "C+P"

Z-55.3-69 / Ablaufklasse "D+P"

Z-55.3-214 / Ablaufklasse "D+H"

Z-55.3-369 / Ablaufklasse "C+P+H"

### Z-55.3-148 / Ablaufklasse "C"



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Seite 2 von 10 | 2. März 2011

des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

N

1135-1.55.3-25/06.2

02.03.2011

Sofern in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Anforderungen an die besondere Sachkunde und Erfahrung der mit der Herstellung von Bauprodukten und Bauarten betrauten Personen nach den §17 Abs. 5 Musterbauordnung entsprechenden Länderdurch gleichwertige Nachweise anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union belegt werden kann. Dies gilt ggf. auch für im Rahmen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder anderer bilateraler Abkommen vorgelegte gleichwertige Nachregelungen gestellt werden, ist zu beachten, dass diese Sachkunde und Erfahrung auch

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheini-

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte, erteilt. 4

Zulassungsgegenstandes Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur ügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur Verfügung zu stellen. gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. Anwender und Vertreiber des Zulassungsgegenstandes haben, unbeschadet des Ŋ

Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen bauaufsicht-lichen Zulassung nicht wiedersprechen. Übersetzungen der allgemeinen bauaufsichtilchen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen der allnemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nach<u>träglich</u> ergänzt und geändert allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachtt, werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse d



Nr. Z-55.3-148

gemeinsam getragene Anstalt des öffentlichen Rechts

Eine vom Bund und den Ländern Bautechnisches Prüfamt

Mitglied der EOTA, der UEAtc und der WFTAD

bauaufsichtliche

Zulassung

Allgemeine

Zulassungsstelle für Bauprodukte und Bauarten

**ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN** 

Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit

ന

vom: 30, Juni 2010 30. Juni 2015

黃

Geltungsdauer

Zulassungsnummer:

Z-55.3-148

Spitzwegstraße 63

95447 Bayreuth KLARO GmbH Antragsteller:

ဖ

Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb Typ KLARO für 4 bis 53 EW;

Ablaufklasse C

Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung aus Beton;

Zulassungsgegenstand:

Deutsches Praticut

far Bautedaulk

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugältssern. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und 23 Anlagen. Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z.-55,3-148 vom 12. Juni 2007.



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-55.3-148

Seite 3 von 10 | 2. März 2011

## BESONDERE BESTIMMUNGEN =

# Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich

1.

-

Zulassungsgegenstand sind Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung aus Beton zum Erdein-bau Typ KLARO, die als Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb in verschiedenen Baugrößen für 4 bis 53 EW entsprechend Anlage 1 betrieben werden.

Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung dienen der aeroben biologischen Behandlung des Trennverfahren erfassten häuslichen Schmutzwassers und gewerblichen Schmutzwassers soweit es häuslichem Schmutzwasser vergleichbar ist. Ε

Neuanlagen bestehender Bauteile als hergestellt. Sie können jedoch auch durch entsprechende Nachrüstung Die Kleinkläranlagen werden grundsätzlich einschließlich aller Anlagen hergestellt werden.

Die Genehmigung zur wesentlichen Änderung einer bestehenden Abwasserbehandlungsanlage (Nachrüstung bestehender Mehrkammergruben) erfolgt nach landesrechtlichen Bestimmungen im Rahmen des wasserrechtlichen Erlaubnisverfahrens.

Der Kleinkläranlage dürfen nicht zugeleitet werden:

1.2

gewerbliches Schmutzwasser, soweit es nicht häuslichem Schmutzwasser vergleichbar

Fremdwasser, wie z. B.

Kühlwasser

Ablaufwasser von Schwimmbecken

Niederschlagswasser

Drainagewasser

stellung der wasserrechtlichen Eignung von Bauprodukten und Bauarten durch Nachweise Mit dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung werden neben den bauaufsichtlichen auch die wasserrechtlichen Anforderungen im Sinne der Verordnungen der Länder zur Festnach den Landesbauordnungen (WasBauPVO) erfüllt. ω,

4.

gesetz (Verordnung über das Inverkehrbringen elektrischer Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen – 1. GPSGV), Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten – (EMVG), Elite Verordnung zum Geräte- und Produktsigherheitsgesetz (Explosionsschutzverordnung – 11. GPSGV), Neurte Verordnung zur Geräte-Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Prüf- oder Genehmigungsorbehalte anderer Rechtsbereiche (Erste Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsand Produktsicherheitsgesetz (Maschinenverordnung – 9. GPSGV) erteilt.

# Bestimmungen für das Bauprodukt

## Eigenschaften und Anforderungen 2.1

### Eigenschaften 2.1.1

wurden gemäß Annang B DIN EN 12566-3¹ auf einem Prüffeld hinsichtlich der Reinigungs-leistung geprüft und entsprechend den Zulassungsgrundsätzen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt), Stand Mai 2009, beurteilt. Die Kleinkläranlagen entsprechend der Funktionsbeschreibung in den Anlagen 1

Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser DIN EN 12566-3:2009-07



# Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-55.3-148

Seite 4 von 10 | 2. März 2011

Damit erfüllen die Anlagen mindestens die Anforderungen nach AbwV Anhang 1, Teil C, Ziffer 4. Die Kleinkläranlagen haben im Rahmen der bauaufsichtlichen Zulassung folgende Prüfkriterien im Ablauf eingehalten:

25 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert Vi

BSB

SB

40 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert

150 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe, homogenisiert 100 mg/l aus einer 24 h-Mischprobe, homogenisiert

75 mg/l aus einer qualifizierten Stichprobe

VI

Abfiltrierbare Stoffe

Damit sind die Anforderungen an die Ablaufklasse C (Anlagen mit Kohlenstoffabbau) einge-

## Anforderungen

2.1.2

Klärtechnische Bemessung 2.1.2.1

Die klärtechnische Bemessung für jede Ausbaugröße ist den Tabellen in den Anlagen 10 bis 18 zu entnehmen.

Aufbau der Kleinkläranlagen 2.1.2.2

Die Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung müssen hinsichtlich der Gestaltung, der verwendeten Werkstoffe und der Maße den Angaben der Anlagen 1 bis 9 entsprechen. Für die Nachrüstung bestehender Anlagen sind die Angaben in den Anlagen 1 bis 9 maßdepend

Standsicherheitsnachweis 2.1.2.3

Für den Standsicherheitsnachweis gilt DIN 1045².

durch eine statische Typenprüfung durch den Hersteller zu erbringen. Die erforderlichen Nachweise sind sowohl für die größte als auch für die kleinste Einbautiefe zu erbringen. Der horizontale Erddruck ist einheitlich für alle Bodenarten anzusetzen mit  $p_h = 0,5$ yzh, wobei für Der Nachweis der Standsicherheit ist durch eine statische Berechnung im Einzelfall oder y 20 kN/m³ anzunehmen ist.

### Herstellung, Kennzeichnung 2.2

### Herstellung

Allgemeines 2.2.1.1 Die Kleinkiäranlagen werden entweder vollständig im Werk oder durch Nachrüstung bestehender Anlagen hergestellt

Es sind Betonbauteile zu verwenden, die der Bauregelliste A Teil 1, lfd. Nr. 1.6.23 entsprechen und folgende Merkmale haben. 2.2.1.2

Die Betonbauteile für die Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung müssen mindestens C 35/45 nach DIN EN 206-1/DIN 1045-23 entsprechen.

Die Betonbauteile müssen die angegebenen Abmessungen aufweisen Der Beton muss auch die Anforderungen der Norm DIN 4281<sup>4</sup> erfüllen.

Deutsches friedrat fur Dautechalts

statischen Berechnung bewehrt sein.



DIN 1045 DIN EN 206-1;2005-09 DIN 1045-2;2008-08 DIN 4281;1998-08

Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton
Beton; Fastgung, Eigenschaften, Hestellung und Konformität
.... Anwendungsregeln zu DIN EN 206-1
fungen und überwachung herstellte Entwässerungsgegenstände, Herstellung, Prüfungen und überwachung



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-55.3-148

Seite 5 von 10 | 2. März 2011

Die Betonbauteile müssen entsprechend den Bestimmungen der technischen Regel nach Bauregelliste A Teil 1, Ifd. Nr. 1.6.23 mit dem bauaufsichtlichen Übereinstimmungszeichen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auch die für den Verwendungszweck erforderlichen oben genannten Merkmale enthalten. Absatz 1 entfällt, wenn die Betonbauteile Teil einer bestehenden Anlage mit bauaufsichtlichem Verwendbarkeitsnachweis sind.

### Kennzeichnung 2.2.2

Die Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung (Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb) müssen mungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 erfüllt sind. Des Weiteren sind Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung jederzeit leicht erkennbar und dauerhaft mit vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimfolgenden Angaben zu kennzeichnen: <u>ë</u>

- Typbezeichnung
- max. EW
- Elektrischer Anschlusswert
- der Vorklärung bzw. Schlammspeicherung Nutzbare Volumina

des Puffers

des Belebungsbeckens O

Ablaufklasse

Übereinstimmungsnachweis 2.3.1 2.3

Devisedies Institut. far Boutechult,

Neubau

2.3.1.1

Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einer Übereinstimmungserklärung des Herstellers auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle erfolgen (s. Abschnitt 2.3.1.2). Die Übereinstimmungserklärung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben. Die Bestätigung der Übereinstimmung der Kleinkläranlagen mit Abwasserbelű

Die Bestätigung der Übereinstimmung der nach Abschnitt 3 vor Ort fertig eingebauten Ahlage mit den Bestärimnungen dieser allgameinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Übereinstimmungserklätung der einbauenden Firma auf der Grundlage der im Abschnitt 2.3.2 aufgeführten Prifungen und Kontrollen erfolgen.

### Werkseigene Produktionskontrolle 2.3.1.2

ühren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-Zulassung entsprechen.

Die werkseigene Produktionskontrolle besteht aus:

Beschreibung und Überprüfung der Ausgangsmaterialien und der Bauteile:

mungen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist mindestens durch Werks-bescheinigungen nach DIN EN 10204<sup>5</sup> Punkt 2.1 durch die Lieferer nachzuweisen und die Lieferpapiere bei jeder Lieferung auf Übereinstimmung mit der Bestellung zu kontrol-Die Übereinstimmung der zugelieferten Materialien und Einbauteile mit den Bestim-

Metallische Erzeugnisse; Arten von Prüfbescheinigungen DIN EN 10204:2005-01

Deutsches Institut für Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-55.3-148

Seite 6 von 10 | 2. März 2011

Die Betonbauteile müssen entsprechend den Bestimmungen der technischen Regel aus zeichen gekennzeichnet sein. Die Kennzeichnung muss auch die für den Verwendungs-Bauregelliste A, Teil 1, Ifd. Nr. 1.6.23 mit dem bauaufsichtlichen Übereinstimmungszweck erforderlichen wesentlichen Merkmale nach Abschnitt 2.2.1 enthalten.

- Kontrollen und Prüfungen, die am fertigen Produkt durchzuführen sind: Es sind
  - die relevanten Abmessungen des Bauteils
- die Einbautiefe und die Höhe über dem Wasserspiegel von Tauchrohr die Durchmesser und die höhenmäßige Anordnung von Zu- und Ablauf und Tauchwand
- Anordnung und Position der Einbauteile

estzustellen und auf Übereinstimmung mit den Festlegungen in den Anlagen zu dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zu prüfen. Prūfung der Wasserundurchlässigkeit jedes ersten Teils nach Beginn der Fertigung anschließend jedes 100. Teils gemäß DIN 4261-101°. Mindestens aber ist eine Prüfung pro Woche durchzuführen. Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten

Bezeichnung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterialien und der Bestandteile

- Art der Kontrolle oder Prüfung
- Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. der Ausgangsmaterialien oder der Bestandteile
- Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

nahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prüfung unverzüglich zu Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen Maßwiederholen.

Sie sind dem Deutschen institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde oder der zuständigen Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren. Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen

### Nachrüstung 2.3.2

Die Bestätigung der Übereinstimmung der nachgerüsteten Anlage mit den Bestimmungen der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss mit einer Übereinstimmungserklärung der nachrüstenden Firma auf der Grundlage folgender Kontrollen der nach Abschnitt 3 vor Ort fertig eingebauten Anlage erfolgen.

Die Vollständigkeit der montierten Anlage und die Anordnung der Anlagenteile einschließlich Ergebnisse der Kontrollen und Prüfungen sind aufzuzeichnen und auszuw der Einbauteile gemäß Abschnitt 3.4 und 3.5 sind zu kontrollieren.

Bezeichnung der Anlage bzw. der Behälter einschließlich Einbauteile Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:

- Datum der Kontrollen und Überprüfungen

Dentsches Institut

für Dautechnik

DIN 4261-101:1998-02

Kleinkläranlagen, Anlagen ohne Abwasserbelüftung, Grundsätze Produktionskontrolle und Fremdüberwachung



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-55.3-148

Seite 7 von 10 | 2. März 2011

Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anfor-

Unterschrift des für die Kontrollen Verantwortlichen

lichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die Bei ungenügendem Prüfergebnis sind von der einbauenden Firma unverzüglich die erforder betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen. Die Aufzeichnungen der Kontrollen und Prüfungen sowie die Übereinstimmungserklärung sind mindestens fünf Jahre beim Betreiber der Anlage aufzubewahren. Sie sin<u>d a</u> Deutschen Institut für Bautechnik, der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörderder, zuständigen Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen.

# Bestimmungen für den Einbau und Inbetriebnahme

e

### 3.1

edergeit von vorhandenen und geplanten Wassergewinnungsanlagen muss so groß sein, dass Beeinträchtigungen nicht zu besorgen sind. In Wasserschutzgebieten sind die jeweiligen zugänglich und die Schlammentnahme jederzeit sichergestellt ist. Der Abstand de Bei der Wahl der Einbaustelle ist darauf zu achten, dass die Kleinkläranlag andesrechtlichen Vorschriften zu beachten.

# Allgemeine Bestimmungen

3.2

Zur Vermeidung von Gefahren für Beschäftigte und Dritte sind die einschlägigen Unfallver-Einbau ist nur von solchen Firmen durchzuführen, die über fachliche Erfahrungen geeignete Geräte und Einrichtungen sowie über ausreichend geschultes Personal verfügen hütungsvorschriften zu beachten. Der

auch für den Fall, dass sie durch Nachrüstung einer bestehenden Anlage hergestellt wird, je Der Antragsteller hat sowohl für den Fall, dass die Kleinkläranlage vollständig im Werk als eine eigene Einbauanleitung zu erstellen.

Die Abdeckungen sind gegen unbefugtes Öffnen abzusichern.

# Vollständig im Werk hergestellte Anlagen

Standsicherheitsnachweises zu berücksichtigen sind, vorzunehmen (Auszug wesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 22 und 23 dieser allgemeinen bauaufsicht-Der Einbau ist gemäß der Einbauanleitung des Herstellers, in der die Randbedingungen des lichen Zulassung). Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen.

# Nachrüstung einer bestehenden Anlage

3.4

Die nachgerüstete Anlage muss mindestens entsprechend den Angaben in den Anlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung dimensioniert werden.

Die Nachrüstung ist gemäß der Einbauanleitung des Herstellers, in der die Randbedinwesentlicher Punkte aus der Einbauanleitung siehe Anlagen 22 und 23 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung). Die Einbauanleitung muss auf der Baustelle vorliegen. gungen des Standsicherheitsnachweises zu berücksichtigen sind,

durch Inaugenscheinnahme unter Verantwortung der nachrüstenden Firma zu beurteilen und zu dokumentieren. Eventuelle Nacharbeiten sind unter Berücksichtigung von Ein- und/oder Umbauten von ihr auszuführen und schriftlich niederzulegen. Dies ist dem Betreiber gemein-Der ordnungsgemäße Zustand der vorhandenen Mehrkammergrube ist nach der Entleerung sam mit dem Betriebsbuch zu übergeben.

Sämtliche bauliche Änderungen an bestehenden Mehrkammergruben, wie Schließen der Durchtrittsöffnungen, Gestaltung der Übergänge zwischen den Kammern und anderes müssen entsprechend den zeichnerischen Unterlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen.

### Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-55.3-148

Seite 8 von 10 | 2. März 2011

Die baulichen Änderungen dürfen die statische Konzeption der vorhandenen Anlage nicht

Bei der Nachrüstung bestehender Anlagen können in Abhängigkeit von der vorgefundenen Situation Abweichungen von den angegebenen Höhenmaßen vorkommen, wenn insgesamt folgende Parameter eingehalten werden:

- Aus der Differenz von h<sub>min</sub> und h<sub>max</sub> ergibt sich unter Berücksichtigung des Innendurchmessers das Chargenvolumen für einen Zyklus, der im Belebungsreaktor aufgenommen werden kann.
- Die Höhe hmax muss mindestens 1,0 m betragen, um die Anforderungen aus DIN 4261-2 für die Funktion als Nachklärbecken für die Phase des Absetzens einzuhalten
- Die Höhe hmin soll den Wert von 2/3 der Höhe hmax nicht unterschreiten. Dies dient der Betriebssicherheit dahingehend, dass somit genug Abstand zum abgesetzten Schlamm eingehalten werden kann.

# Prüfung der Wasserdichtheit nach dem Ein- bzw. Umbau (Nachrüstung)

3.5

Dentsches Institut für Bautechnik

Außenwände und Sohlen der Anlagenteile sowie Rohranschlüsse müssen dicht sein. Zur Prüfung ist die Anlage nach dem Einbau bzw. nach der Nachrüstung bis zur Oberkante Behälter (entspricht: Unterkante Konus oder Abdeckplatte) mit Wasser zu füllen. Die Prüfung ist nach DIN EN 16107 durchzuführen. Bei Behältern aus Beton darf der Wasserverfust 0,1 I/m² benetzter Innenfläche der Außenwände nach DIN EN 1610 nicht überschreiten.

Gleichwertige Prüfverfahren nach DIN EN 1610 sind zugelassen.

bei Anstieg des Grundwassers bis oberhalb der Unterkante Konus bzw. Abdeckplatte ein. In diesem Fall können durch die zuständige Behörde vor Ort besondere Maßnahmen zur Prüdiesem Fall können durch die zuständige Behörde vor Ort besondere Maßnahmen zur Prüdiesem Fall können durch die zuständige Behörde vor Ort besondere Maßnahmen zur Prüdiesem Fall können der Grundwassers bis oberhalb der Grundwassers bis oberhalb der Grundwassers bis oberhalb der Grundwassers bei Grundwassers bei Grundwassers bis oberhalb der Grundwassers bis oberhalb der Grundwassers bei Grundwassers bis oberhalb der Grundwassers bis oberhalb der Grundwassers bei Grundwassers Die Prüfung der Wasserdichtheit nach dem Einbau schließt nicht den Nachweis der Dichtheit fung der Wasserdichtheit festgelegt werden.

### Inbetriebnahme

3.6

Der Betreiber ist bei der Inbetriebnahme der Anlage vom Antragsteller oder von einer anderen fachkundigen Person einzuweisen. Die Einweisung ist vom Einwei bescheinigen.

Das Betriebsbuch mit Betriebs- und Wartungsanleitung ist dem Betreiber zu upergeben.

Bestimmungen für Nutzung, Betrieb und Wartung

### Deutsches Institut für Bautechnik **%**

### Allgemeines

4.1

Die unter Abschnitt 2.1.1 bestätigten Eigenschaften sind im Vor-Ort-Einsatz nu

wenn Betrieb und Wartung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen durol werden. Kleinkläranlagen müssen stets betriebsbereit sein. Störungen an technischen Einrichtungen Die Kleinkläranlagen müssen mit einer netzunabhängigen Stromausfallüberwachung mit müssen akustisch und/oder optisch angezeigt werden.

In Kleinkläranlagen darf nur Abwasser eingeleitet werden, das diese weder beschädigt noch akustischer und/oder optischer Alarmgebung ausgestattet sein ihre Funktion beeinträchtigt (siehe DIN 1986-38)

Der Hersteller der Anlage hat eine Anleitung für den Betrieb und die Wartung einschließlich der Schlammentnahme, die mindestens die Bestimmungen dieser allgemeinen bauaufsichtilichen Zulassung enthält, aufzustellen und dem Betreiber der Anlage auszuhändigen.

Alle Anlagenteile, die der regelmäßigen Wartung bedürfen, müssen jederzeit sicher zugäng-

DIN EN 1610:1997-10 DIN 1986-3:2004-11

**⊳** «

Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke, Regeln für Betrieb und

3.3

Deutsches Institut für Bautechnil

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

Nr. Z-55.3-148

Seite 9 von 10 | 2. März 2011

Betrieb und Wartung sind so einzurichten, dass

Gefährdungen der Umwelt nicht zu erwarten sind, was besonders für die Entnahme, den Abtransport und die Unterbringung von Schlamm aus Kleinkläranlagen gilt

die Kleinkläranlagen in ihrem Bestand und in ihrer bestimmungsgemäßen Funktion nicht beeinträchtigt oder gefährdet werden

das für die Einleitung vorgesehene Gewässer nicht über das erlaubte Maß hinaus belastet oder sonst nachteilig verändert wird

keine nachhaltig belästigenden Gerüche auftreten

Muss zu Reparatur- oder Wartungszwecken in die Kleinkläranlage eingestiegen werden, ist pesondere Vorsicht geboten. Die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften sind einzuhalten.

### Nutzuna

4.2

Die Zahl der Einwohner, deren Abwasser den Kleinkläranlagen jeweils höchstens zugeführt werden darf (max. EW), richtet sich nach den Angaben in den Anlagen 10 bis 18 dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

### Betrieb 4.3

## Allgemeines

Der Betreiber muss die Arbeiten durch eine von ihm beauftragte sachkundige<sup>9</sup> Person durchführen lassen, wenn er selbst nicht die erforderliche Sachkunde besitzt.

Der Betreiber hat in regelmäßigen Zeitabständen alle Arbeiten durchzuführen, die im Wesentlichen die Funktionskontrolle der Anlage sowie ggf. die Messung der wichtigsten Betriebsparameter zum Inhalt haben; dabei ist die Betriebspanleitung zu beachten.

## Fägliche Kontrolle

4,3.2 4.3.3

Es ist zu kontrollieren, ob die Anlage in Betrieb ist.

# Monatliche Kontrollen

Es sind folgende Kontrollen durchzuführen:

Deutsches Institut

für Bautechnilt

Ties Sont

- Sichtprüfung des Ablaufes auf Schlammabtrieb
- Kontrolle der Zu- und Abläufe auf Verstopfung (Sichtprüfung)
- Feststellung von eventuell vorhandenem Schwimmschlamm und gegebener gung des Schwimmschlammes (in den Schlammspeicher)
- Ablesen des Betriebsstundenzählers des Gebläses und der Pumpen und Eintragen in

Festgestellte Mängel oder Störungen sind unverzüglich vom Betreiber bzw. von einem das Betriebsbuch

# Kontrollen durch Datenerfassung und Datenfernübertragung 4.3.4

beauftragten Fachmann zu beheben und im Betriebsbuch zu vermerken.

Der Antragsteller hat nachgewiesen, dass die Kontrollen aus den Abschnitten 4.3.2 und mit einer Datenerfassung und einer Datenfernübertragung ausgestattet sein. Zusätzlich ist 4.3.3 alternativ und gleichwertig elektronisch erfolgen können. Hierzu muss die Steuereinheit betreiberunabhängig sicherzustellen, dass

mindestens einmal täglich der Anlagenstatus per Datenfernübertragung abgefragt wird.

- festgestellte Mängel oder Störungen unverzüglich behoben werden.
- zu jeder Wartung nach Abschnitt 4.4 ein aktueller Ausdruck des eiektronischen Betriebsouchs an der Anlage vorliegt. Alternativ kann das Betriebsbuch auch elektronisch einseh-

Als 'sachkundig" werden Personen des Betreibers oder boauftragter Dritter angesehen, die auf Grund ihrer Ausbildung, ihrer Kennthisse und ihrer durch praktische Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen gewährleisten, dass sie Eigenkontrollen an Kleinkläraniagen sachgerecht durchführen.

Bautechnik

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-55.3-148

Seite 10 von 10 | 2. März 2011

4.4

Die Wartung ist von einem Fachbetrieb (Fachkundige)10 mindestens zweimal im Jahr (im Abstand von ca. sechs Monaten) durchzuführen.

Der Inhalt der Wartung ist mindestens Folgender:

- regelmäßigen Betriebes Einsichtnahme in das Betriebsbuch mit Feststellung des
- Funktionskontrolle der betriebswichtigen maschinellen, elektrotechnischen und sonstigen Anlageteile, insbesondere des Gebläses der Pumpen und Luftheber. Wartung dieser Anlagenteile nach den Angaben der Hersteller.
- Funktionskontrolle der Steuerung und der Alarmfunktion
- Einstellen optimaler Betriebswerte wie Sauerstoffversorgung und Schlammvolumenanteil
- Prüfung der Schlammhöhe in der Vorklärung/Schlammspeicher. Gegebenenfalls Veran-lassung der Schlammabfuhr durch den Betreiber. Für einen ordnungsgemäßen Betrieb der Kleinkläranlage ist eine bedarfsgerechte Schlammentsorgung geboten. Die der Kleinkläranlage ist eine bedarfsgerechte Schlammentsorgung geboten. Die Schlammentsorgung ist spätestens bei folgender Füllung des Schlammspeichers mit Schlamm zu veranlassen.
- Anlagen mit Vorklärung (425 I/EW):

bei 50 % Füllung

bei 70 % Füllung Anlagen mit Schlammspeicher (250 I/EW):

- Durchführung von allgemeinen Reinigungsarbeiten, z. B. Beseitigung von Ablagerungen
  - Überprüfung des baulichen Zustandes der Anlage
    - Kontrolle der ausreichenden Be- und Entlüftung
- die durchgeführte Wartung ist im Betriebsbuch zu vermerken

Untersuchungen im Belebungsbecken:

- Sauerstoffkonzentration
- Schlammvolumenanteil

folgende Werte zu überprüfen:

Temperatur

Im Rahmen der Wartung ist eine Stichprobe des Ablaufes zu entnehmen. Dabei sind

- absetzbare Stoffe pH-Wert


Die Feststellungen und durchgeführten Arbeiten sind in einem Wartungsbericht zu erfassen. Der Wartungsbericht ist dem Betreiber zuzuleiten. Der Betreiber hat den Wartungsbericht dem Betreiber zuzuleiten. Der Betreiber hat den Wartungsbericht dem Betriebshandbuch beizufügen und dieses der zuständigen Bauaufsichtsbehörde bzw. der zuständigen Wasserbehörde auf Verlangen vorzuliegen.


Christian Herold


Referatsleiter





Fachbetriebe sind betreiberunabhängige Betriebe, deren Mitarbeiter (Fachkundige) aufgund ihrer Berufsausbildung und der Teilnahme an einschlädigen Qualifizierungsmaßnahmen über die notwendige Qualifikation für Betrieb und Wartung von Kleinkläranlagen verfügen. 9


























Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:

I Schlammspeicher / Puffer, 1 SBR als 2 Viertel- oder 1 Halbkreis

ollkreis	ua
der 1 Vo	
po -qı	
SBR als 2 Halb- oder	Puffer
Puffer, 1 S	Schlamm-
cher/	
mspei	
hlamn	
1 Sc	
	Wasserstand
	6

<sup>h</sup>вв,мах **[m]** 

пах.

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:

Bautech	rstand	тах.	h <sub>BB,max</sub> ImI	1,62	1,00	8,6	8,8	1,08	9,0	3,8	1,44	8 8	8	1,80	1,01	10,1	1,00	1,62	<u> </u>	2,03	88	2,23	1,84	43	2,10	1,62	1,13	2 2 2 2 2 2 3 2 3 3	1,26	2,52	8 %	2.68	2,08	1,44	158	2.47	1,71	1,80	1,89	2.16	2,25
Detri Baut	Wasserstand	u i ii	h <sub>BB,min</sub>	1,43	0,92	0,95	0.97	0,95	0,93	0.95	1,27	0,90	0,94	1,59	0,90	0,89	16,0	1,43	8r,r 0.92	1,79	1,48	1,97	1,63	1,26	1,85	1,43	0,99	1.60	1,1	2,22	1,72	2,37	1,83	1,27	2,01	2.18	1,51	1,59	1,6/	1.91	1,99
is in	бі	Mittlere Raumbelastun	B <sub>R</sub> [ka/(m³xd)]	0,20	0,20	0,20	0.20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0.20	0,20	0,20	0,20	0.20	0,20	0,20	0,20	0.20	0,20	0,20	0,20	0.20	0,20
:		Mittleres Volumen	> E	1,20	1,20	2,50	2 2	1,80	1,80	8 8	2,40	2,40	2,40	3,00	3,00	3,60	3,60	4,80	4,80	6,00	6,00	6,60	09'9	09'9	7,50	7,50	7,50	8.40	8,40	9,00	000	09.6	09'6	09'6	10,50	40	11,40	12,00	12,60	14,40	15,00
	uə	mulovustatuA	۷ آس <sup>3</sup> ا	0,15	0,15	0,15	0,15	0,23	0,23	0,23	0,30	0,30	0,30	0,38	0,38	0,45	0,45	0,60	0,60	0,75	0,75	0,83	0,83	0,83	0,94	0,94	0.94	105	1,05	1,13		1.20	1,20	1,20	2	5.4	43	1,50	220	1.80	1,88
		Behälteranteil		1,00	1,00	9,0	3 8	1,00	1,00	38	1,00	1,00	8	1,00	8	9	90,	1,00	8 8	1,00	00,0	8	1,00	8	8, 8	1,00	8	3 8	1,00	1,00	8 8	8	8	00,1	8 8	8 8	8	1,00	30,00	3 8	1,00
		Durchmesser	j 6	8.	1,50	2,00	2.50	1,50	2,00	2,50	1,50	2,00	2,50	1,50	2,00	2,20	2,50	2,00	2,20	2,00	2,20	2,00	2,20	2,50	2,20	2,50	3,00	250	3,00	2,20	2,50	2.20	2,50	3,00	2,50	2,20	3,00	3,00	3,00	3.00	3,00
	ور	норе	<u>۔</u> آ	0,38	0,17	0,10	0.00	0,25	0,14	Z 60.0	0,34	0,19	0,12	0,42	0,24	0,24	0,18	0,38	0,32	0,48	0,39	0,53	0,43	0,34	0,49	0,38	0,27	0.43	0,30	0,59	0,46	0.63	0,49	0,34	0,53	0.58	0,40	0,42	0,45	0,40	0.53
	Puffer	nəmulov	> <u>E</u>	0,30	0,30	0,30	0.30	0,45	0,45	0,45	09'0	0,60	0,60	0,75	0,75	06,0	0.90	1,20	1,20	1,50	1,50	1,65	1,65	9,69	88.	1,88	1,88	2,10	2,10	2,25	2,25	2,40	2,40	2,40	2,63	285	2,85	3,00	3,75	3,60	3,75
	Ė	olumen 8	ج آ	1,27	0,57	0,32	0.20	0,85	0,48	0.33	1,13	0,64	0,41	1,41	0,80	0,79	0,61	1,27	0,81	1,59	1,32	1,75	1,45	1,12	1,64	1,27	0,88	1,04	66'0	1,97	1,53	2,10	1,63	1,13	1,78	194	1,34	1,41	94.	1,70	1,77
	Schlamm-	volumen &	, s <sub>s</sub> =	8	1,00	90.5	8 8	1.50	1,50	200	2,00	2,00	2,00	2,50	2,50	3,00	3,00	4,00	00,4	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50	6,25	6,25	6,25	2,00	7,00	7,50	7.50	8,00	8,00	8,00	8,73	9 20	9,50	10,00	10,50	12,00	12,50
		Behälteranteil		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3 8	1,00	1,00	9,10	1,00	9,0	0,0	1,00	1,00	9,6	1,00	0,0	9,0	1,00	8,8	8,6	1,00	9,0	3,6	1,00	1,00	8,8	100	8	1,00	90,0	8	1,00	8	3,5		1,00
_		Durchmesser	ψĒ	0	1,50	2,00	2.50	1,50	2,00	2.50	1,50	2,00	2,50	1,50	2,00	2,20	2,50	2,00	2,20	2,00	2,20	2,00	2,20	2,50	2,20	2,50	3,00	2,50	3,00	2,20	3,50	2,20	2,50	3,00	3,50	2.50	3,00	3,00	3,00	300	3,00
		SulfuseseT	ľm³/dľ	0.60	0,60	0,60	0.60	0.90	0,90	06.0	1,20	1,20	202	1,50	1,50	1,80	1,80	2,40	2,40	3,00	3,00	3,30	3,30	3,30	3,75	3,75	3,75	4,20	4,20	4,50	50,4	4,80	4,80	4,80	5,5	5.70	5,70	6,00	57.7	7,20	7,50
			ΕĶ	4	4	4 4	1 4	9	9	ی و	8	000	0 00	9	5 5	12	72	16	9 9	20	20	22	22	22 52	32 6	52	52	28 6	28	8	3 8	32	32	32	3 %	88	38	9	7 4	48	20

Zolassung Nr. 2-55.3 -748 zur allgumeinen bauaufsichtlichen

Anlage 12

Seite 2

vom 02. Ma a 2011

Zulassung Nr. 2-55. 3 - 144 zur algemainan bauaufsichtlichen VOM 02. Mare 2011 Anlage 11

Seite 1

Pertiches Institut

Wasserstand BB,min [m] min. Raumbelastung ਤੂ <sub>ਵ</sub> Mittleres Volumen namulovustatuA > \frac{\varepsilon}{2} \varepsilon \varepsilon өчон င 표 nəmulov > E әчон 📲 🖺 nəmuloV > E Behälteranteil 🗵 🕳 Опісушеггеі [m<sub>3</sub>/d] SultussageT ΕW

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:

rreis
r, 2 SBR als Volli
Schlammspeicher / Puffer

элöн 🐾 🗜

1,20

Behälteranteil

🗵 & Durchmesser

Tageszufluß

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung: Schlammspeicher / Puffer, 2 SBR als Vollkreis

max. Wasserstand m in

Raumbelastung

Mittlere

[kg/(m3xd)]

ä

	uə: sə.	Mittlere SmuloV	, E	1,20	1,20	1,2	1,2	긷	- 6	2,40	2,40	2,40	2.40	2,40	3,60	4,80	6,00	6.60	7,50	7,50	8,40	9,00	9,00	09'6	10.50	10,50	5	5 5	12,00	12,00	12,00	12,60	13,5	13,50	14,40	15,00	15,90				
uəu	ιπιονιι	iststuA :	m <sup>3</sup> ]	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	08,0	0,30	000	030	0,30	0,45	0,60	0,75	0.83	0,94	0,94	1,03	1,13	1,13	2,5	, E	1,31	43	54, 64	1,50	1,50						.88					
11	erante	ətlädəB		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	200	2,00	0000	200	2,00	2,00	2,00	2,00	200	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	96	2,00	5,00	2000	2,00	2,00	2,00	200	2.00	2,00	2,00	2,00	2,00				
ı	əssəw	. Длисри	ğξ	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	220	8	9 5	00/6	2 2	- 20	1,50	1,50	00.0	200	1.50	2,00	200	2,00	2,20	2.00	200	2,20	5.0	250	2,00	2,20	2,50	2.50	2.20	2,50	2,50	5,50	2,50				
je je		эцон .	£Έ	0,38	0,27	0,17	0,27	0,17	0,17	9 5	0,53	100	0.34	0,34	0,51	0,68	0,83	0.53	1.06	090	0.67	0,72	-		0.84	++	0.91	0,73	+	0,79	19,0	0,03	0.89	-	_		0,81				
Puffer	uə	emuloV ;	ر ساع	06,0	08'0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,00	0,60	200	09.0	09'0	06'0	1.20	2 5	3	╀╼╍┼	88 5	2.10	2,25	2,25	2 40	+-		2,85	285	3,00	3,00	3,00	3.15	3,38	3,38	3,60		3,98			er 2000	recept and
mm-	<u> </u>	әчон .	ξΞ	1,27	0,88	0,57	0,88	0,57	0,57	2,33	1,77	1,5	13	1.13	1,70	2,26	2,83	1,75	3,54	99	2,23	2,39	1,97	2,55	2,79	2,30	3,02	2,20	3,18	2,63	2,04	2,70	2,96	2,29	2,44	2,55	2,70	OF THE REAL PROPERTY.	<b>.</b>	3	Demoches institute
Schlamm- eneicher	uə	•muloV ;	ر [m <sup>3</sup> ]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,0	2,00	2,00	00,00	200	2,00	3,00	4,00	2,00	5.50	6,25	6,25	200.	7,50	$\rightarrow$	00.8	8,75	8,75	9,50	200	10,00	10,00	30,00	10,50	11,25	11,25	12,00	1,00 12,50	13.25	V.	اب و ع	gira Kog	it sado
H	erante	etiärle <b>8</b>		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,1	00,1	00,1	3 2	8 8	8	1,00	0,1	9,6	8	0,0	8 8	3 8	1,00	00'-	8 8	8 8	1,00	8	3 8	-	8	36	3 8	1,00		1,00	8	8		الراز		Design
ı	əssəm	Durchn	ψĒ	90	1,20	1,50	1,20	1,50	1,50	90,	20	200	202	1,50	1,50	120	200	200	1,50	2,00	2.00	2,00	2,20	2,00	2,00	2,20	2,00	2.50	2,00	2,20	2,50	2,50	2,20	2,50	_	2,50		-	-	Charles .	100 A 75 A
	gnµnz	zsə6e <u>1</u>	[m <sub>3</sub> /d]	09'0	09'0	09'0	09'0	0,60	+	+	1,20	+	+	+	1,80	_	-	3.30	$\vdash$	$^+$		$\vdash$	$\rightarrow$	8,80	+	-	$^{+}$	+-	+	00'9	+	6,30	+	$\vdash$	7,20	$\neg$	7,95				
			<u> </u>	+	4	4	4	-	+	ο σ	-	0 0	+	8	$\vdash$	+	200	+-	H	-	+-	+ 1	-	28	+	Н	$\rightarrow$	2000	+-	40	-	424	+	₩	-	_	_				
and	nax.		B,max [m]	1,62	00'	00'1	80,1	00'1	144		100	5 8	1,12	00'1	1,27	50,	1,42	.52	1,26	,62	78	1,47	1,14	55	233	2,03	, 68	1,30	1,76	1,36	2,728	46.	2,44	2,01	1,56	5,54	2,10	1,62	1,13	2,69	77.
sserstand	n. max.		nin RBB,max [m]	3 1,62	$\dashv$		5 1,08	4	-		ľ	+	F	1,00	2 1,27	4	4 1.17	4 1,52	1,26	3 1,62	7 1,78	9 1,47	4	1,93	╁		1	8 2.13	5 1,76	+	7	-	H	Н	-	2,54	7	3 1,62	+	7 2,69	$\vdash$
Wasserstand	min, max.		n <sub>BB,min</sub>		$\dashv$		1	4	0.90 1.00		ľ	+	F	_	1,12 1,27	4	1.04 1.17	1,34 1,52	1,11 1,26	1,43 1,62	1,57 1,78	1,29 1,47	1,00 1,14		╁		1	1.88 2.13	1,55 1,76	1,20 1,36	+		H	1,78 2,01	-	2,24 2,54	7	4	+	+-	1,52 1,72
	Ë E		d)] [m]	1,43	0,92	68'0	0,95	0,93	1,27	0,30	60,0	0.60	0,98	68'0	$\dagger$	0,92	40.1	╁	H	+	l	H	8	1,70	1,09	1,79	1,48	-		4	2,01	1,29	2,15	1,78	1,38	0,20 2,24 2,54	1,85	1,43	0,99	+-	1,52
	re belastu E	Mittlere Raumb T	B <sub>H</sub> h <sub>BB,min</sub> [kg/(m³xd)] [m]	0,20 1,43	0,20 0,92	0,20 0,89	0,20 0,95	0,20 0,93	1,27	0.50	0,00	0.60	0,20 0,98 1	0,20 0,89	0,20	0,20 0,92	0.20	0,20	H	0,20	0,20	0,20	8	0,20 1,70	0,20 1,09	1,79	1,48	-	0,20	1,20	2,01	0,20	0,20 2,15	0,20 1,78	1,38		0,20 1,85	1,43	0,20 0,99	2,37	0,20 1,52
бur	res re belastu E	Ŀ	V <sub>m</sub> B <sub>h</sub> h <sub>BB,min</sub> [m³] [kg/(m³xd)] [m]	2,40 0,20 1,43	2,40 0,20 0,92	3,00 0,20 0,89	0,20 0,95	3,60 0,20 0,93	0,20 1,27	4,00	86,1 02,0 00,0	0.00	6,60 0,20 0,98 1	6,60 0,20 0,89	7,50 0,20	7,50 0,20 0,92	0.20	9,00 0,20	9,00 0,20	0,20	10,50 0,20	10,50 0,20	10,50 0,20 1,00	0,20 1,70	11,40 0,20 1,09	12,00 0,20 1,79 3	12,00 0,20 1,48	12.60 0.20	0,20	12,60 0,20 1,20	13,50 0,20 2,01	0,20	14,40 0,20 2,15	0,20 1,78	14,40 0,20 1,38	15,00 0,20	15,00 0,20 1,85	0,20 1,43	15,00 0,20 0,99	0,20 2,37	15,90 0,20 1,52
ճur աթա	nofovue nofo nofo nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue nofovue no no no no no no no no no no no no no	Mittlere y Volume Volume v Volume v Volume v Volume P	V <sub>m</sub> B <sub>h</sub> h <sub>BB,min</sub> [m³] [kg/(m³xd)] [m]	2,40 0,20 1,43	2,40 0,20 0,92	0,38 3,00 0,20 0,89	3,60 0,20 0,95	0,45 3,60 0,20 0,93	4,80 0,20 1,27	0,00 4,00 0,20	86,1 02,0 00,0	0,75 6,00 0,50 0,90	0,83 6,60 0,20 0,98 1	0,83 6,60 0,20 0,89	0,94 7,50 0,20	0,94 7,50 0,20 0,92	8 40 0.20 1,23	1,13 9,00 0,20	1,13 9,00 0,20	9,60 0,20	1,31 10,50 0,20	1,31 10,50 0,20	10,50 0,20 1,00	1,43 11,40 0,20 1,70	1,43 11,40 0,20 1,09	1,50 12,00 0,20 1,79 2	1,50 12,00 0,20 1,48	1.58 12.60 0.20	12,60 0,20	1,58 12,60 0,20 1,20	13,50 0,20 2,01	1,69 13,50 0,20 1,29	1,80 14,40 0,20 2,15	1,80 14,40 0,20 1,78	14,40 0,20 1,38	1,88 15,00 0,20	1,88 15,00 0,20 1,85	15,00 0,20 1,43	1,88 15,00 0,20 0,99	15,90 0,20 2,37	15,90 0,20 1,52 15,90 0.20 1,05
Đur wew !!	terante res nen nen helastu	Parental September 1997 September 19	V <sub>P2</sub> V <sub>m</sub> B <sub>R</sub> h <sub>BB,min</sub> [m³] [kg/(m³xd)] [m]	2,00 0,30 2,40 0,20 1,43	2,40 0,20 0,92	2,00 0,38 3,00 0,20 0,89	2,00 0,45 3,60 0,20 0,95	0,45 3,60 0,20 0,93	2.00 0,60 4,80 0,20 1,27	0.00 0,00 4,00 0,00	0,75 6,00 0,20 0,39	2,00 0,75 5,00 0,50	2.00 0.83 6.60 0.20 0.98 1	2,00 0,83 6,60 0,20 0,89	2,00 0,94 7,50 0,20	2,00 0,94 7,50 0,20 0,92	1.05 8.40 0.20 1.25	2.00 1,13 9,00 0,20	2,00 1,13 9,00 0,20	1,20 9,60 0,20	2,00 1,31 10,50 0,20	2,00 1,31 10,50 0,20	2,00 1,31 10,50 0,20 1,00	2,00 1,43 11,40 0,20 1,70	1,43 11,40 0,20 1,09	2,00 1,50 12,00 0,20 1,79 2	2,00 1,50 12,00 0,20 1,48	1.58 12.60 0.20	2,00 1,58 12,60 0,20	2,00 1,58 12,60 0,20 1,20	2,00 1,59 13,50 0,20 2,01	1,69 13,50 0,20 1,29	2,00 1,80 14,40 0,20 2,15	2,00 1,80 14,40 0,20 1,78	2,00 1,80 14,40 0,20 1,38	2,00 1,88 15,00 0,20	1,88 15,00 0,20 1,85	2,00 1,88 15,00 0,20 1,43	2,00 1,88 15,00 0,20 0,99	1,99 15,90 0,20 2,37	2,00 1,99 15,90 0,20 1,52 2.00 1,99 15,90 0.20 1.05
men il	terante res nen nen helastu	stertud 5 stertud 5 stertud 5 stertud 5 stertud 6 stertud 7 stertu	[m] $\begin{bmatrix} V_{p,2} & V_m & B_R & h_{BB,min} \\ [m] & [m^3] & [m^3] & [kg/(m^3xd)] & [m] \end{bmatrix}$	1,00 2,00 0,30 2,40 0,20 1,43	1,50 2,00 0,30 2,40 0,20 0,92	1,50 2,00 0,38 3,00 0,20 0,89	1,50 2,00 0,45 3,60 0,20 0,95	2,00 0,45 3,60 0,20 0,93	1,50 2.00 0,60 4,80 0,20 1,27	4,00 0,50 0,50 0,50 0,50	86,1 02,0 0,73 6,00 0,50 0,50 0,50	2 20 2 0 0 75 8 0 0 0 0 0 0 0	2.00 0.83 6.60 0.20 0.98 1	2,20 2,00 0,83 6,60 0,20 0,89	2,00 2,00 0,94 7,50 0,20	2,20 2,00 0,94 7,50 0,20 0,92	2.00 1.05 8.40 0.20 1.25	2.00 2.00 1.13 9.00 0.20	2,00 1,13 9,00 0,20	2,00 2,00 1,20 9,60 0,20	2,00 2,00 1,31 10,50 0,20	2,20 2,00 1,31 10,50 0,20	2,50 2,00 1,31 10,50 0,20 1,00	2,00 1,43 11,40 0,20 1,70	2,50 2,00 1,43 11,40 0,20 1,09	2,00 1,50 12,00 0,20 1,79 2	2,20 2,00 1,50 12,00 0,20 1,48	2.00 1.58 12.60 0.20	2,20 2,00 1,58 12,60 0,20	2,00 1,58 12,60 0,20 1,20	2,00 2,00 1,59 13,50 0,20 2,01	2,50 2,00 1,69 13,50 0,20 1,29	2,00 2,00 1,80 14,40 0,20 2,15	2,20 2,00 1,80 14,40 0,20 1,78	2,50 2,00 1,80 14,40 0,20 1,38	2,00 2,00 1,88 15,00 0,20	2,00 1,88 15,00 0,20 1,85	2,50 2,00 1,88 15,00 0,20 1,43	3,00 2,00 1,88 15,00 0,20 0,99	2,00 1,99 15,90 0,20 2,37	3.00 2.00 1.99 15.90 0.20 1.52 3.00 2.00 1.99 15.90 0.20 1.05
Đur uəw	inesse terante nuvolur res nen nen re nen	atished Behälte Betetua 3 Briteria 3 Briteria 3 Briteria 4 Briteria 4 Briteria 4 Briteria 7		0,38 1,00 2,00 0,30 2,40 0,20 1,43	0,17 1,50 2,00 0,30 2,40 0,20 0,92	0,21 1,50 2,00 0,38 3,00 0,20 0,89	0,25 1,50 2,00 0,45 3,60 0,20 0,95	0,14 2,00 2,00 0,45 3,60 0,20 0,93	1,50 2.00 0,60 4,80 0,20 1,27	0,19 2,00 0,00 0,00 0,30 0,30	0,42 1,50 2,00 0,75 6,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5	0.54 2,00 6,75 6,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,5	0,26 2,00 2,00 0,83 6,60 0,20 0,98 1	0,22 2,20 2,00 0,83 6,60 0,20 0,89	2,00 2,00 0,94 7,50 0,20	0,25 2,20 2,00 0,94 7,50 0,20 0,92	2,00 2,00 1,03 8,40 0,20 1,23	0.36 2.00 2.00 1.13 9.00 0.20	0,30 2,20 2,00 1,13 9,00 0,20	0,38 2,00 2,00 1,20 9,60 0,20	0,42 2,00 2,00 1,31 10,50 0,20	0,35 2,20 2,00 1,31 10,50 0,20	0,27 2,50 2,00 1,31 10,50 0,20 1,00	2,00 2,00 1,43 11,40 0,20 1,70	0,29 2,50 2,00 1,43 11,40 0,20 1,09	0,48 2,00 2,00 1,50 12,00 0,20 1,79 2	0,39 2,20 2,00 1,50 12,00 0,20 1,48	2.00 2.00 1.58 12.60 0.20	0,41 2,20 2,00 1,58 12,60 0,20	0,32 2,50 2,00 1,58 12,60 0,20 1,20	0,54 2,00 2,00 1,69 13,50 0,20 2,01	0,34 2,50 2,00 1,69 13,50 0,20 1,29	0,57 2,00 2,00 1,80 14,40 0,20 2,15	2,20 2,00 1,80 14,40 0,20 1,78	0,37 2,50 2,00 1,80 14,40 0,20 1,38	2,00 2,00 1,88 15,00 0,20	0,49 2,20 2,00 1,88 15,00 0,20 1,85	0,38 2,50 2,00 1,88 15,00 0,20 1,43	0,27 3,00 2,00 1,88 15,00 0,20 0,99	2,00 2,00 1,99 15,90 0,20 2,37	0.40 2.50 2.00 1,99 15,90 0.20 1,52 0.28 3.00 2.00 1,99 15,90 0.20 1,05

Zulnssung Nr. 2-55.3 -748 zur altgemeinen bauaufsichtlichen von 02. Måre 2011 Anlage 14

Seite 4

Zelassung Mr. 2-58.3 - 148 zur allgemeinen bauaufsichtlichen VOE 2011

Anlage 13

Seite 3

7,95 7,95 7,95 7,95

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:

Vollkreis
pun
Halb
als
2 SBR
Puffer,
icher /
mmspe
Schla

3 & Durchmesser

SultusegesT

[m<sub>3</sub>/d]

¥

Wa
6
ue
Puffer
Schlamm-
Wasserstand
6

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung: 2 Schlammspeicher/Puffer, 1 SBR als Halbkreis

9	×		22	2	4		؈	<u>ن</u>	200	6	0	2	4	- ,	2 00	ļ_	4		ا ھ	م ام		ις.	0	o (		5	ις.	اس	٦,	16	,	Ţ	۵	6	9	္က	_[	0	. ا	າ .
Wasserstand	тах.	h <sub>BB,max</sub>	2,2	2,5	1,4	1,00	2,1	2,1	122	2,8	2,00	1,6	1,34	רלים פ	1,68	3,01	2,44	2,0	5.5	2 8	2,0	3,3	2,6	3,6	1.98	4,19	3,25	2,25	5,7	2,04	3.90	2,71	4,16	2,89	3,16	3,43	3,61	3,79	4,06	55,4
Wass	e n	h <sub>BB,min</sub> [m]	1,99	1,99	1,27	0,90	1,91	1,91	1,07	2,55	1,77	1,43	1,18	12,2	1,48	2,65	2,15	1,78	1,38	2,80	1,83	2,96	2,29	3,26	1,75	3,70	2,86	66	4, 5	2,0	3.44	2,39	3,67	2,55	2,79	3,02	3,18	3,34	3,58	2000
ßun	Mittlere Raumbelast	B <sub>R</sub> [kg/(m³xd)]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0.20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0.20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0.20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40
	Mittleres Volumen		1,20	1,20	1,20	1,20	1,80	1,80	9 8	2,40	2,40	2,40	2,40	000	300	3,60	3,60	3,60	3,60	8 4 8 8 8	4,80	6,00	6,00	9,60	9,09	7,50	7,50	7,50	0,40	0,40	00.6	00'6	9,60	09'6	10,50	11,40	12,00	12,60	13,50	04'4
uəwı	ulovustetuA	۷ ع] [۳]	0,15	0,15	0,15	0,15	0,23	0,23	0.23	0,30	0,30	0,30	0,30	85,0	88.0	0,45	0,45	0,45	0,45	000	09'0	0,75	0,75	83	0.83	0.94	0,94	96	2	0, 5	1,13	1,13	1,20	1,20	1,31					Ş,
liə	Behälterant		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0.0	0,5	0,5	0,5	0,5	U C	5.5	0,5	0,5	0,5	0,5	U C	0,5	0,5	0,5	5,0	0.5	0,5	0,5	5.	Ω Ω L	ט כ	5.0	0,5	0,5	0,5	9'0	9,0	0,5	0,5	5	0,0
19	Durchmess	<u>j</u> g	1,20	1,20	1,50	2,00	20	200	200	1,50	1,80	2,00	2,20	08,0	2.20	1,80	2,00	2,20	2,50	2,00	2,50	2,20	2,50	2,20	3.00	2,20	2,50	3,00	07.7	200	2.50	3,00	2,50	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	00'0
fer	ədöH	œΈ	0,18	0,11	110	90'0	0,27	0,17	0.10	0,23	0,16	0,13	110	0,20	0.13	0,24	0,19	0,16	0,12	0,0	0,16	0,26	0,20	0,29	0,16	0,33	0,25	0,18	200	200	0.31	0,21	0,33	0,23	0,25	0,27	0,28	0,30	2,32	10,0
Puffer	nəmuloV	V <sub>p1</sub>	0,30	0,30	0,30	0,30	0,45	0,45	0,45	09'0	09'0	09'0	0,60	3,75	0.75	06'0	06'0	0,90	06'0	3 2	1,20	1,50	20	59, 1	1,65	1,88	88	1,88	2,10	2 0	2.25	2,25	2,40	2,40	2,63	2,85	3,00	3,15	3,38	000
mm-	әчӧН	چ E	0,59	0,38	0,38	0,21	0,88	0,57	0.32	0,75	0,52	0,42	0,35	0,65	0.44	0,79	0,64	0,53	0,41	0,20	0,54	88'0	0,68	96,0	0,52	1,10	0,85	0,59	27.0	0,00	1.02	0,71	1,09	0,75	0,83	06,0	0,94	66,0	90;	
Schlamm- speicher	nəmuloV	V <sub>ss</sub>	90,1	1,00	00'	9	1,50	20,20	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	250	3,00	3,00	3,00	3,00	00,4	4,00	5,00	200	5,50	5,50	6,25	6,25	6,25	1,00	20,10	7.50	7,50	8,00	8.00	8,75	_	_	10,50	11,25	00,21
lie	Behälterant		5,	1,5	ا ت	1,5	5.			5,5	1,5	1,5	ا ئ	ບູ ແ	5 12	1,5	1,5	5,1			1,5	1,5	- 13,		5 5	1,5	5,	ς, ι	o u		5	5,	1,5	1,5	ا. ئ	$\rightarrow$	$\rightarrow$		ις ις	2
θt	Durchmesse	ψĒ	1,2	1,5	1,5	2,0	1,2	rū c	2.0	1,5	1,8	2,0	2,5	2,0	2.2	8.	2.0	2,2	2,5	0 0	2,5	2,2	2,5	2 2	3,0	2,2	22	3,0	л с л п	0,6	255	3,0	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	_	0 0
٤	lultussegaT	[p/ <sub>6</sub> m]	09'0	09'0	09'0	09'0	06.0	060	06.0	1,20	1,20	1,20	2	200	202	1,80	8	8	80.5	2,40	2,40	3,00	3,00	2,30	3,30	3,75	3,75	3,75	200	4 20	4.50	4,50	4,80	4,80	5,25	5,70	00'9	6.30	6,75	7,50
		× E	4	4	4	4	9	ဖ	0 0	80	8	80	ω ;	2 5	2 2	12	12	27	27 5	9 9	16	20	2 5	27 8	22	25	-	£ 1	+	+	┰	30			-	88	9	24	45	2 5

тах. Ę, [kg/(m3xd)] Mittlere Raumbelastung Mittleres Volumen ۳ <u>۱</u> ۳ Behälteranteil 🗓 🖧 Опіснішеваец әчон 🗲 🖺 

Anlage 15

Seite 5

None Branch and

Zufessung Mr. 2-55, 3 - 149 zur allgemalnen bauaufsichtlichen VOS DZ. MAR 2011

zur allgemeinen bauaufsichtlichen Anlage 16

Zulassung Mr. 2-55, 3 -749 NOT 02. Ma a 2011

Seite 6

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:

2 Schlammspeicher/Puffer, 1 SBR als 2 Halbkreise oder 1 Vollkreis

Wasserstand SBR

Klärtechnische Bemessung für die Ausführung:

Rechteck

max.

ij.

mâx. Volumen SBR Ë. h<sub>BB,max</sub> [m]

V<sub>SBRmax</sub> [m³]

V<sub>SBRmin</sub> [m³]

(Kg/ mittlere 3 m Raum-3 x belastung

ustetuA > €

3 c Puffer

ΕW

g schlamm-

Wasserstand	тах.	h <sub>BB,max</sub> [m]	1,62	1,13	1,00	1,13	1,00	1,00	1,44	1,44	1,44	1,00	1,80	1,22	1,22	1,62	2,03	1,30	2,23	1,84	2,10	1,62	2,35	1,82	2,52	1,95	2,68	2,08	2,93	2,27	2,47	2,4/	2,47	3,35	2,60	2,73	2,92	2,16	2,25	2,39
Wasse	min.	h <sub>BB,min</sub> [m]	1,43	0,99	0,92	0,99	0,92	0,92	1,27	1,27	1,27	0,90	1,59	1,07	1,07	1,43	1,79	1,15	1,97	1,63	1,85	1,43	2,07	1,60	2,22	1,72	2,37	1,83	2,59	2,01	2,18	2,78	01,2	2,96	2,29	2,41	2,58	1,91	1,99	, Z
<b>Sun</b>	Mittlere Raumbelast	B <sub>R</sub> [kg/(m³xd)]	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,40
	Mittleres Volumen	_m^V	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	2,40	2,40	2,40	2,40	3,00	3,60	3,60	4,80	6,00	00'9	09'9	6,60	7,50	7,50	8,40	8,40	9,00	9,00	9,60	9,60	10,50	10,50	11.40	11,40	0,40	12,00	12,00	12,60	13,50	14,40	15,00	78.CI
uəmı	uiovustetuA	V <sub>p2</sub>	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,30	0,30	0,30	0,30	0,38	0,45	0,45	09'0	0,75	0,75	0,83	0,83	0,94	0,94	1,05	1,05	1,13	1,13	1,20	1,20	1,31	1,31	143	54.1	2 5	05.	00,	1.58			88. 5	
lia	Behälterant		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	۱,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,	) - -	2 4	0, 0	1,0	1,0	0,	0 0	0,0	2.
19	Опіснтева	<u>3</u> g	1,00	1,20	1,50	1,20	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	2,00	1,50	2,00	2,00	2,00	5,00	2,50	2,00	2,20	2,20	2,50	2,20	2,50	2,20	2,50	2,20	2,50	2,20	2,50	2,50	2,50	20,0	2,20	2,50	2,50	2,50	3,00	000	0,00
Puffer	эчон	ت آ	0,19	0,19	0,19	0,13	0,13	0,08	0,38	0,27	0,17	0,10	0,33	0,25	0,14	0,19	0,24	0,24	0,26	0,22	0,25	0,19	0,28	0,21	0,30	0,23	0,32	0,24	0,35	0,27	0,37	62,0	0,43	0,39	1,31	0,32	0,34	0,37	0,38	7+0
<u>.</u>	Nolumen	2 <mark>۳</mark>	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,60	0,60	0,60	09'0	0,75	06'0	06'0	1,20	1,50	1,50	1,65	1,65	1,88	1,88	2,10	2,10	2,25	2,25	2,40	2,40	2,63	2,63	2,85	2,83	3,0	3,00	00,5	3,15	3,38	3,60	3,75	00,0
Schlamm- speicher	өңон	ξĒ	0,64	0,64	0,64	0,44	0,44	0,28	1,27	0,88	0,57	0,32	1,11	0,85	0,48	0,64	08'0	08'0	88'0	0,72	0,82	0,64	0,92	0,71	0,99	0,76	1,05	0.81	1,15	0,89	5,5	0,97	6,0	1,32	1	- 1	1,15	1,22	1,27	
Schle	nəmuloV	۷ [m³]	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,50	3,00	3,00	4,00	5,00	5,00	5,50	5,50	6,25	6,25	00'2	7,00	7,50	7,50	8,00	8,00	3,75	8,75	9,50	200	3	10,00	30,0	10,50	1,25	12,00	12,50	20,0
liə	Behälterant		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2 0	2,0	۷,0	2,0	2,0	2,0	200	0,0
19	рисришева	σŒ	1,00	1,00	1,00	1,20	1,20	1,50	00,	1,20	1,50	2,00	1,20	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,20	2,20	2,50	2,20	2,50	2,20	2,50	2,20	2,50	2,20	2,50	2,20	200	2001	2,20	2,30	2,50	2,50	2,50	2,50	7,77
٤	lultuseege <b>T</b>	[m <sub>3</sub> /d]	09'0	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	1,20	1,20	1,20	1,20	1,50	1,80	1,80	2,40	3,00	3,00	3,30	3,30	3,75	3,75	4,20	4,20	4,50	4,50	4,80	4,80	5,25	5,25	2,70	0,70	200	0,00	000	6,30	6,75	7,20	7,50	36,
		E	4	4	4	4	4	4	80	80	8	œ	우	12	12	16	50	50	22	22	25	52	28	58	30	8	32	35	ကို မ	35	8	8 8	3 5	9 5	2.	45	45	8 5	2 2	3

Maximales Volumen im SBR = I2 x b x hse, max Minimales Volumea, im SBR = I<sub>2</sub> x b x h<sub>BB,min</sub> Schlammspeichervolumen = I<sub>1</sub> x b x h<sub>ss</sub> Puffervolumen = I<sub>1</sub> x b x h<sub>p</sub> Hier gilt:

Zulassung Nr. 2-55.3 -148 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Anlage 18

Seite 8

vom 02. Mare 2011

Zulassung Nr. 2-55,3 - 148 zur allgemeinen bauaufsichtlichen

Seite 7

Anlage 177

vom 02. Mare 2011

# 3ezeichnung oder Typ der Anlage

Kleinkläranlagen mit Abwasserbelüftung; Belebungsanlagen im Aufstaubetrieb (SBR-Anlagen) Typ **Klaro** für 4 bis 50 EW zum Kohlenstoffabbau

### Hersteller:

Spitzwegstrasse 63 95447 Bayreuth Klaro GmbH

# Angabe der verwendeten Baustoffe

Doutsches Essinat

ij ans überwachter Produktion stammen müssen. Für den Einbau sind die Hinweise des Pacted M.B. Kleinkläranlagen entsprechensend die die Betonteile für die C35/45 nach DIN 1045 Betonteile mindestens dass Neuanlagen gilt, Herstellers zu beachten Abwasserbelüftung

entspricht. Sämtliche bauliche Änderungen an bestehenden Mehrkammergruben, wie Gestaltung der Übergänge zwischen den Bei Nachrüstung bestehender Anlagen ist zu gewährleisten, dass der vorhandene Baukörper den Anforderungen gemäß DIN 4261-2, Punkt 4.2 (Ausgabe Juni 1984) Kammern und anderes, müssen entsprechend der zeichnerischen Unterlagen dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung erfolgen. Schließen der Durchtrittsöffnungen,

Die Standsicherheit der vorhandenen Mehrkammergrube ist nach der Entleerung durch Inaugenscheinnahme unter Verantwortung der nachrüstenden Firma zu beurteilen und Eventuelle Nacharbeiten sind schriftlich niederzulegen. Dies ist dem Betreiber mit der Dokumentation zu übergeben. zu dokumentieren.

# Angabe zum Belüftungssystem

Luftverdichter in Verbindung mit Membranrohr- oder Membrantellerbelüftern, die am Boden des belüfteten Teils des Behälters angebracht werden, verwendet. Die Auswahl des Verdichters erfolgt in Abhängigkeit von der Einblasstiefe, der Gesamtlänge der Membranrohrbelüfter bzw. der Größe und Anzahl der Membrantellerbelüfter, sowie der Die Sauerstoffversorgung erfolgt durch eine feinblasige Druckbelüftung. Hierzu wird ein Belüftungsdauer und des Sauerstoffbedarfes.

## Verfahrensbeschreibung

Verfahrens (Sequencing Batch Reactor) arbeitet. Die Anlage besteht grundsätzlich aus 2 Stufen: Einem Schlammspeicher mit integriertem Vorpuffer und einer Belebungsstufe Klaro ist eine vollbiologische Kleinkläranlage, die nach dem Prinzip des im Aufstaubetrieb (SBR-Reaktor). Der Belebungsstufe im Aufstaubetrieb wird ein Schlammspeicher vorgeschaltet. Dieser erfüllt folgende Funktionen:

- Speicherung von Primär- und Sekundärschlamm,
- Rückhaltung von absetzbaren Stoffen und von Schwimmstoffen,
  - Pufferung des Zulaufwassers.

diesem Falle kommunizieren die Kammern durch ständig getauchte Öffnungen, so Schlammspeicher kann gegebenenfalls in mehreren Kammern aufgeteilt werden. dass der Wasserstand in den verschiedenen Kammern immer gleich ist.

Seite 2 von 6

Anlage 19

Zufinssung Nr. 2-55.3 - 149 zur allgemeinen bauaufsichtlichen 02. Maia 2011

Belebungsstufe im Aufstaubetrieb kann eine Vorklärung vorgeschaltet werden. Dieser erfüllt folgende Funktionen:

- Speicherung von Primär- und Sekundärschlamm
- Rückhaltung von absetzbaren Stoffen und von Schwimmstoffen
  - Pufferung des Zulaufwassers
- Reduktion der Schmutzfracht von 60 auf 40g BSB<sub>5</sub> /(EW\*d).

werden. In diesem Falle kommunizieren die Kammern durch ständig getauchte Gegebenenfalls kann der SBR-Reaktor ebenfalls in mehreren Kammern aufgeteilt Öffnungen, so dass der Wasserstand in den verschiedenen Kammern immer gleich ist.

die der Steigerung der Reinigungsleistung dienen striffrach Pro Tag werden 4 Zyklen gefahren. Eine individuelle Anpassung der Schaltzeiten und Rücksprache mit dem Hersteller möglich. Diese Änpassung darf nur von einem autorisierten Wartungsfachbetrieb ausgeführt werden. Zyklusanzahl, der

Im SBR-Reaktor laufen pro Zyklus folgende Phasen ab:

Decisions Institut

### Beschickung Phase 1:

fer Brutochult, feststoffreies Wasser gepumpt wird. Durch eine spezielle Konstruktion des Hebers wird der minimale Wasserstand im Schlammspeicher begrenzt, ohne auf einem Druckluftheber dem SBR-Reaktor zugeführt. Dieser ist so angeordnet, Das im Schlammspeicher zwischengelagerte Rohabwasser wird Schwimmerschalter zurückgreifen zu müssen.

Phase 2: Belüftung In das Abwasser belüftet. Die Belüftung erfolgt über Membranbelüfter. Dadurch werden zum einen die Mikroorganismen mit dem Sauerstoff versorgt, der für ihre Stoffwechseltätigkeit und damit für den Abbau der voliständige Durchmischung erreicht. Die Belüftungseinrichtung der Anlage wird von einem externen Schaltschrank mit Umgebungsluft versorgt. Zur Drucklufterzeugung wird ein Luftverdichter benutzt. Die Belüffung wird Schmutzstoffe notwendig ist, zum anderen wird über die eingebrachte Luft eine ein Luftverdichter intermittierend betrieben.

Phase 3: Absetzphase In dieser Phase erfolgt keine Belüffung. Der Belebtschlamm kann sich dann durch Sedimentation absetzen. Es bildet sich im oberen Bereich eine Klarwasserzone und am Boden eine Schlammschicht.

Phase 4: Klarwasserabzug In dieser Phase wird das biologisch gereinigte Klarwasser aus der SBR-Stufe abgezogen. Dieser Pumpvorgang erfolgt mittels eines Drucklufthebers, der so angeordnet ist, dass nur feststofffreies Wasser gepumpt wird. Durch eine spezielle Konstruktion des Hebers wird der minimale Wasserstand in der SBR-Stufe begrenzt, ohne auf einem Schwimmerschalter zurückgreifen zu müssen

Phase 5: Überschussschlammabzug In dieser Phase wird mittels eines Drucklufthebers der Überschussschlamm in den Schlammspeicher zurückgeführt und dort gestapelt. Der Überschussschlamm wird am Boden des Beckens abgesaugt. Nach Abschluss dieser Phase beginnt wieder

eine ausreichende Menge des Die Anlage kann optional mit einer integrierten Probenahmemöglichkeit ausgestattet werden Diese Probenahmemöglichkeit ist so ausgeführt, dass

Seite 3 von 6

Zulassung Nr. 2-55.3 -748 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Anlage 20

vom 02. MaR

ablaufenden Klarwassers zurückgehalten wird und mittels eines Schöpfbechers entnommen werden kann.

# Steuerung des Anlagenbetriebe

Der Kläranlagenbetrieb erfolgt über eine SPS- bzw. Mikroprozessor-Steuerung, die den Verdichter und die Luftverteilung auf die verschiedenen Heber über Magnetventile steuert. Steuerung, Verdichter und Luftverteilung werden in einem Schaltschrank untergebracht. Alternativ zu Drucklutthebern ist der Betrieb mit Tauchmotorpumpen

Eine Abfrage der Betriebsstunden der einzelnen Aggregate ist möglich

de die regelmäßige Funktionsprüfung der Anlage ist ein Handbetrieb verschiedenen Aggregate möglich. Für

Es besteht die Möglichkeit, manuell auf einen Ferienbetrieb umzustellen. Bei diesem Ferienbetrieb wird ausschließlich die Belüftung im SBR-Reaktor intermittierend

Störungen werden durch einen rückstellbaren, optischen und akustischen Alarm

Bei Netzausfall erfolgt ein akustischer Alarm.

voreingestelltem Grenzwasserstand erfolgt ein normaler Reinigungszyklus oder die Optional kann die Steuerung mit einer Füllstandsmessung ausgestattet sein. Hierbei erfolgt jeweils am Beginn eines Zyklus eine Messung des Wasserstandes. Je nach Anlage schaltet für die Dauer eines Zyklus in den Ferienbetrieb

# Konstruktions- und Betriebskennwerte:

Siehe Tabelle anbei.

Demiches Traditat

for Possechalt. Für die Aufstellung dieser Tabelle sind wir von folgenden Bemessungsgäundlagen ausgegangen:

Täglicher Schmutzwasserzufluss:

Schlammspeicher:

75 I/EW (Hälfte der Tagesmenge) 5.5.1)

250 I/EW (nach DIN 4261 Teil 2, Punkt

300 I/EW (Nach DIN 4261 Teil 2, Tabelle1 60 g BSB<sub>5</sub>/(EW\*d)

Schmutzfracht: Vorpuffer: Belebung:

Das Volumen entspricht dabei dem mittleren Volumen im SBR-Reaktor. Raumbelastung B<sub>R</sub> < 0,2 kg / (m³.d)) angestrebte Schlammgehalt im Belebungsbecken beträgt 4 kg/m³.

Die Dauer der Absetzphase beträgt mindestens 1 Stunde.

Die Dauer für die Beschickung und den Klarwasserabzug ergeben sich aus der Leistung der Heber bzw. Tauchmotorpumpen.

### Einbauhinweise:

oder durch eine statische Typenprüfung oder durch eine Prüfung nach EN 12566-3 zu Der Einbau der Behälter ist nach der Einbauanleitung des Herstellers durchzuführen. Der Nachweis der Standsicherheit ist durch eine statische Berechnung im Einzelfall

Seite 4 von 6

Anlage 21

Zulassung Nr. 2-55.3 - 14¢ zur allgemeinen bauaufsichtlichen VOIT OZ. MAR 2011

# Hinweise für die Nachrüstung vorhandenen Behältern

Bei der Nachrüstung vorhandener Behälter ist wie folgt vorzugehen:

- Umbau des Übergangs zwischen Kammer 1 und Kammer 2: Überprüfung der Bausubstanz (Standsicherheit, Dichtheit
  - Bei Ausführung mit T-Stück:
- T-Stück durch 90°-Bogen nach oben gerichtet ersetzen
  - Beim runden, getauchten Übertritt (DN 150):

  - Mit Bogen und Rohr DN 150 Notüberlauf gestalten Beim rechteckigen getauchten Übertritt:
- Umbau des Übergangs zwischen Kammer 2 und Kammer 3:
   Bei Ausführung mit T-Stück ist eine zusätzliche getauchte Übertrittöffnung nach Übertritt dicht verschließen und Notüberlauf im oberen Bereich der Trennwand gestalten
  - Umbau des Ablautes: Das T-Stück im Ablauf ist durch einen nach oben gerichteten DIN 4261 Teil 1 (Punkt 6.2.3) anzubringen Bogen zu ersetzen.

Atlandanas and Dentschie 7

Zulassung Nr. 2-55.3 - 148 zur allgemeinen bauaufsichtlichen Anlage 22

vom 02. Ma a 2011

Seite 5 von 6



Einbauanweisungen von SBR-Kleinkläranlagen Klaro

- feste, für SLW 60 ausgelegte Zufahrt (40t-LKW bzw. Tieflader). Für das Kranfahrzeug ist ein befestigter Standplatz mit ausreichendem Schwenkbereich unmittelbar neben der Baugrube herzustellen. wetterunabhängige, erfordert eine Bauseitige Vorraussetzungen zum Einbau 

  Der Einbau der Stahlbetonbehälter er
  - Das Ausheben und Sichern der Baugrube ist entsprechend DIN 4124 bauseits auszuführen.
- pun ausgerichtet. Es ist besonders darauf zu achten, dass der Behälter genau waagerecht versetzt Der Stahlbetonbehälter wird entsprechend der gültigen Einbauzeichnung versetzt
- Der Konus oder die Flachabdeckung sind auf den Stahlbetonbehälter mittels Brunnenschaum oder einem Zementmörtel unter Beigabe eines geeigneten Dichtungsmittels aufzubringen.
- Beim Versetzen von Flachabdeckungen ist darauf zu achten, dass die Platte so auf den Behälter gesetzt wird, dass eine gute Erreichbarkeit des Zu- und des Ablaufes bzw. der integrierten Probenahme gewährleistet wird.
- Vor dem Verfüllen der Baugrube ist der Behälter nach DIN 4261-2 auf Dichtheit zu prüfen. Das Verfüllmaterial für die Baugrube muss verdichtungsfähig mit 0-50 mm sein. Wenn der Erdaushub dazu nicht geeignet ist, muss er durch ein geeignetes verdichtungsfähiges Material bis max. 50 mm ersetzt werden. Das Verfüllmaterial ist in gleichmäßigen Höhen von ca. 30 cm einzubringen und lagenweise mit leichten Verdichtungsgeräten so zu verdichten, dass ein späteres Absetzen des Bodens vermieden wird. Die Öberflächenbefestigung bzw. eventuelles Anböschen oder Aufschütten wird nach den gleichen Gesichtspunkten vorgenommen.

- Nachrüstung von vorhandenen Behältern

   Überprüfung der vorhandenen Anlage auf Dichtheit und Standsicherheit,

   Der Einbau des Nachrüstsatzes hat nach Einbauanleitung und eventuell gesonderten Angaben
- Der Maschinenschrank ist je nach den örtlichen Gegebenheiten ein Kunststoffschrank zu Außenaufstellung oder ein Metallschrank zur Montage in einem Gebäude. Der Abstand beträgt im Regelfall nicht mehr als 20 Meter. Die Stromversorgung erfolgt entweder über ein erdverlegtes Kabel oder über den Anschluss einer Schukosteckdose. Der 230V-Anschluss ist über eine bauseitig zu installierende Fehlerstromeinrichtung abzusichenn. Der Außtellungsort des Innenschrankes sollte kühl, trocken und wenig staubanfällig sein. Der Außenschrank sollte so aufgestellt werden, dass er des Herstellers zu erfolgen <u>Maschinenschrank</u>

möglichst keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Klärbehälter Nach dem Setzen der Behälter ist der korrekte Sitz aller Einbauteile in den Behältern zu prüfen. Die Verbindungsrohre sind zu setzen, die Luftschläuche sind durch das Leerrohr mithilfe eines Drahtes zu ziehen und an die entsprechenden Tüllen anzuschließen. Anschließend sind die Behälter bis zum Betriebswasserstand mit sauberem Leitungswasser zu füllen

### Inbetriebnahme

Nach Fertigstellung erfolgt die Inbetriebnahme der Anlage gemäß Inbetriebnahmeanleitung und – protokoll. Die Steuerung ist bereits auf die bestellte EW-Zahl vorprogrammiert. Die Aktivierung der Unterlasterkennung erfolgt durch den Wartungsfachmann. Während der Inbetriebnahme müssen sämtliche Anlagenteile auf ihre korrekte Funktion hin geprüft werden.

Nach erfolgreichem Testlauf kann die Anlage für den Betrieb freigegeben werden.

Anleitungen bzw. Tabellen der Einstellungen können bei der Klaro GmbH angefordert werden.

Anlage 23

für Bautschnitt, Deutsches Institut

zur allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. 2-55, 3 - 1 vom 02. Mare 2011

Klaro GmbH

Technische Änderungen vorbehalten!

Stand 06 / 2010

70

### 13. Zusätzliche Prüfungen der Anlagen

### 13.1. Geprüfte Sicherheit durch den TÜV SÜD

Die Themen Qualität und Sicherheit sind für uns eine der wichtigsten Aspekte unserer Geschäftstätigkeit. "Keine Mechanik, keine Pumpen und keine stromführende Technik im Abwasser - alles für höchste Betriebssicherheit - für Ihre Sicherheit!" ist unser Motto.

Nun sind wir aber noch einen Schritt weiter gegangen und haben uns unsere eigenen hohen Qualitätsansprüche testieren lassen. Denn für uns ist es sehr wichtig, gerade in so einem sensiblen Bereich wie dem Umgang mit Abwasser, unseren Kunden zu demonstrieren, dass hinter den Qualitätsversprechungen nicht nur leere Worte stehen.

Unsere TÜV SÜD geprüften Schaltschränke:







### 13.2. Geprüfte Reinigungsleistung bei Unterlast

Kleinkläranlagen und Unterlastbetrieb - lange Zeit galt diese Kombination als äußerst schwierig umsetzbar. Trotzdem hatten wir es uns zur Aufgabe gemacht, unsere eigene SBR-Kleinkläranlage auf den Prüfstand zu stellen und bezüglich Unterlast testen zu lassen. Mit Erfolg, wie sich im Prüfbericht gezeigt hat.

